

陕西全钢爬架新型智能建筑爬架现货经营

产品名称	陕西全钢爬架新型智能建筑爬架现货经营
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

陕西全钢爬架新型智能建筑爬架现货经营在内外立杆对应位置安装斜拉杆或水平撑杆，从转角或分组处开始依次安装第三层操作平台板。陕西全钢爬架新型智能建筑爬架现货经营重复2.2.4 ~ 2.2.9的安装步骤和方法，根据主体施工进度依次将导轨上节、支架、立杆、操作平台板、附墙支承导座、爬架网等上部架体安装完毕。安全装置的安装预埋位置处采用两根M30的螺栓安装附墙支承导座，螺栓两端各安装100×100×10垫片1个、螺母2个。将左、右导向轮套入导轨槽钢内，导向轮架通过M20×50的六角头螺栓加弹垫固定到附墙支座导座的导轮架连接板上。预紧螺母，调整附墙支承导座，水平偏差 10mm，附墙支承导座的背板满贴墙体后，方可拧紧穿墙螺栓螺母。穿墙螺栓严禁漏装、虚装，螺母的紧固必须达到拧紧力矩的要求。卸载顶撑安装在附墙支承导座上。

陕西全钢爬架新型智能建筑爬架现货经营在使用工况下卸载顶撑必须全部顶到导轨的防坠档杆上，调节卸载顶撑上的螺栓，将架体荷载通过卸载顶撑全部传递到建筑结构上，顶撑状态必须保持一致。每个机位上必须安装三个附墙支承导座。在操作平台板的一层和三层与墙体之间设置翻板，用ST4.8X19六角头法兰面自攻螺钉固定在内挑板上。每块翻板安装两个合页，每个合页采用3颗螺钉固定。在第三层操作平台板和低速环链电动提升机的链条处安装防污插板，使其遮盖住附墙支承导座和低速环链电动提升机，防止材料和垃圾落入。