

# 进口发电机维修保养服务电话

产品名称	进口发电机维修保养服务电话
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	800.00/台
规格参数	进口发电机:维修保养
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

## 产品详情

进口发电机维修保养服务电话

鼎盛机械设备进口发电机维修，进口发电机组销售，进口发电机组售后，进口发电机保养，

充电系统工作路径

· 直流电输出

· 打开电火开关

打开电火开关（不启动发动机），首先由蓄电池提供电流。

其电路为蓄电池正极 充电指示灯 调节器触点 励磁绕阻 搭铁 蓄电池负极。此时，充电指示灯因为有电流通过，所以灯会亮。

· 发动机启动后

发动机启动后，随着发电机转速提高，发电机的端电压也不断升高。当发电机的输出电压与蓄电池电压相等时，发电机B端和D端（下图）的电位相等，此时，充电指示灯由于两端电位差为零而熄灭。指示发电机已经正常工作，励磁电流由发电机自己供给。发电机中三相绕阻所产生的三相交流电动势经二极管整流后，输出直流电，向负载供电，并向蓄电池充电。

