

## SIEMENS西门子徐州授权总代理

产品名称	SIEMENS西门子徐州授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

## 产品详情

SIEMENS西门子徐州授权总代理

用数字键键^砝码重量。例如输入“”，而后按确认"键。仪表将从‘15"倒计时至"0"，然后显示rC。iLd]，2秒钟后显不[F170]。(11)接‘退出"键，仪表显示『F1、，按‘退出"键，仪表显示LCaU)FF"。再接“退出"键，仪表显示.ri-ic)FF]；(12)将开关K打到“OFF"位置，仪表将进入称重，显示重量值.kg。原因五、过压除了欠压脱扣器，还有一种叫做“过欠电压脱扣器”，多了一种功能，即电压过高时，断路器依然跳闸。过欠电压脱扣器跳闸后，同样会有复位按钮。但是，此时无法看出，是由于电压过高跳闸还是电压过低跳闸，但可以肯定是由于电压不。

模拟量西门子变频器液晶显示屏上出现“E"时，变频器不能工作，按P键及重新停、送电均无效，查操作手册又无相关的介绍，在检查外接DC24V电源时，发现电压较低，解决后，变频器工作正常。SINUMERIK802D集成了内置PLC，对机床进行逻辑控制。产品分类编辑按现代电力电子的应用领域，我们把模块电源划分如下：绿色模块电源高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了模块电源技术的迅速发展。S7-300PLC具有多种不同的通信接口，并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线

;串行通信处理器用来连接点到点的通信;多点接口(MPI)集成在CPU中，用于同时连接编程器、PC机、人机界面及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制

## 模块安装

S7-200数字量模块可安装在CPU模块右侧的任意位置。

每个S7-200数字量模块都自带一根带状I/O总线电缆，如果该电缆满足\*模块之间的安装宽度需求，可直接将该电缆插接在其它模块上的10针插槽内，如下图：

如果S7-200数字量模块自带的电缆不能满足\*模块之间的安装宽度需求，可选用0.8米I/O扩展电缆。安装示意图如下：

注：每套系统仅允许使用一条I/O扩展电缆。

I/O扩展电缆的详细信息请点击 [查看](#)

安装说明请参考《S7-200可编程控制器系统手册》第3章S7-200的安装。

## 模块I/O接线

### DI接线：

S7-200数字量模块的DI有以下类型：

#### 24V DC输入：

这种输入又分为24V DC漏型输入和24VDC源型输入。“漏型输入”是电流流入DI输入点的形式，如下图箭头所示：电流由外部流入模块的I x.0输入点，1M接0V DC；

“源型输入”是电流由DI输入点流出的形式，如下图箭头所示：电流由模块的I x.0输入点流出，1M接24V DC。

#### 120/230V AC输入

只有6ES7221-1EF22-0XA0这一种型号的模块可以接交流输入，具体的接线方式如下：

DO接线：

继电器输出的DO点可接交流或直流。如下图所示：1L接24V DC或250V AC 都可以。