

梧州市日月潭蓄电池12V26AH光伏配套电池

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 梧州市日月潭蓄电池12V26AH光伏配套电池 |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号 |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102 |

产品详情

梧州市日月潭蓄电池12V26AH光伏配套电池 3.4.9.2 UPS主机设备主要技术性能指标 (一) 高频塔式UPS主机主要技术性能指标要求设计选用具有高可靠性、节能环保、便于安装维护的高频塔式UPS主机。生产厂家应提供CQC节能证书或泰尔认证证书或CE证书等。使用压缩空气吹扫必须保证压缩空气中不含有水分,即对所采用的压缩空气必须进行气水分离处理。化锆测氧仪的使用和维护5.1连接加热控制采样检测式只有在氧化锆测氧仪连接了加热控制后才能正常工作,冷态下输出的是随机信号,不代表任何意义。氧化锆测氧仪在接入加热控制后,在室温条件下既可以开始正常的气体检测。一般调零是在室温下,加热后,通过对空气的测量,用数字万用表测量此时输出毫伏值,此数值就是该的零位偏差数值,在显示仪表中需要加入该零位偏差来修正仪表显示的氧浓度。2新装或更换氧化锆测氧仪时的注意事项新装或更换氧化锆测氧仪时,均应校正氧分析仪的氧浓度显示值。不进行此项工作,更换新的传感器后,检测的氧浓度可能会与实际浓度产生偏差,从而影响测量精度。3氧浓度的修正原理及方法氧传感器直接测量输出的是被测气体的浓度与标准空气差电势数值,称为氧电势。该电势数值在零点(即空气测量)时,不同的起始输出电势就存在偏差,而输出电势经过模型转换输出氧浓度时也可能存在误差。投标方需对UPS支持的动环系统监控接口方式、可监控参数做出详细说明。UPS系统应支持电池节数可调,具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。英特尼森蓄电池 英威腾蓄电池 优比施蓄电池 尤诺蓄电池 豫光蓄电池 约顿蓄电池 长海斯达蓄电池 中达电通蓄电池 中商国通蓄电池 jingli京力蓄电池 科瑞德蓄电池 致远通蓄电池 硅隆蓄电池 荷呗克蓄电池 硅能动力蓄电池 POWER KINGDOM蓄电池 MSF美赛弗蓄电池 德国MULTIPOWER蓄电池 EXPERT POWER蓄电池 RAYTHUNDER蓄电池 RTHUNDER蓄电池

[太原市OLD蓄电池12V80AH规格彩页](#)