

上海 水泵CVD/CHD/CVDC干井式不堵塞泵安装操作维护手册

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 上海 水泵CVD/CHD/CVDC干井式不堵塞泵安装操作维护手册 |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司 |
| 价格 | 8900.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:川源 材质:不锈钢 产地:扬州 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121 |

产品详情

上海 水泵 水泵 GSD 代理商 CVD/CHD/CVDC干井式不堵塞泵

安装操作维护手册

设备启动前注意事项

1. 先清洗管路，排除焊渣及异物，防止杂物进入泵腔，损坏机械密封及叶轮。
2. 设备安装时，泵、电机的同心度应重新校正。
3. 应将管路、泵腔内的空气排净，防止干磨而损坏机械密封导致机械密封漏水。
4. 水泵启动前，先将进口管路阀门全开，出口阀门全闭。泵启动后，再逐渐开启出口阀门，并调节压力到铭牌所标示压力值，同时监控电机电流（详见电机铭牌）。