

航迪移动苗床安装步骤 移动苗床安装示意图

产品名称	航迪移动苗床安装步骤 移动苗床安装示意图
公司名称	安平县科美丝网厂
价格	52.50/件
规格参数	航迪:移动苗床 8138:15373738138 河北衡水:安平
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇秦王庄村村南50米处 (经营场所)
联系电话	15373738138

产品详情

航迪移动苗床安装步骤 移动苗床安装示意图

- 1.根据移动苗床布置及航迪安装图和视频图,安装苗床支架。
- 2.根据图纸连接端头斜撑。3.根据苗床图纸组合滚动体,并将滚动体置于苗床支架上。4.在滚动体上面摆放横支撑,一般为50cm一根。横支撑的作用是增加苗床工作台的承重能力。5.在滚动体上组合苗床工作台,并铺设钢丝网面,铝合金作为围边。6.根据滚轴管的管径安装相应的苗床手轮。7.安装防侧翻装置防止苗床工作台发生侧翻。
- 8.调整滚动体及工作台,使工作台在中间位置时,随滚动体的转动可分别向左或向右移动300mm。9.安装及调整整个温室内的苗床。10.逐个检查每个苗床,并修锉毛刺。

航迪苗床生产各种规格移动苗床 多层潮汐苗床 轨道苗床 物流苗床 联系纪君 欢迎来厂参观