

广东广州西门子电机（授权）总代理商

产品名称	广东广州西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广东广州西门子电机（授权）总代理商 PG/OP 接口从内部连接到总线段 1 的端口 设置/更改编号
请执行以下操作：1. 将要更改的 EU 电源模块开关置于 位置(输出电压 0 V) 可在“使用 STEP 7
编程”手册中获取此方面知识 说明 在首次插入备用电池前，请将电源模块插入机架并将其接通 表格 5-71
SM 431; AI 8 x 16 位的参数 参数 值范围 默认设置 2 参数类型 适用范围 启用 诊断中断 1 是/否 否 动态
模块 硬件中断 1 是/否 否 动态 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 硬件中断触发器 3) 上限 32767
到-32768 - 动态 通道 下限 -32768 到 32767 - 诊断 断线是/否 否 静态 通道 参考通道错误是/否 否
下溢是/否 否 上溢是/否 否 测量 测量方法 禁用 TC-L 静态 通道 U 电压 4DMU 电流 (4 线制传感器)
TC-L 热电偶(线性) 测量范围 有关输入通道可组态测量范围的信息，请参见“SM 431; AI 8 x 16
位的测量方法和测量范围”一节 需要使用 SIMATIC STEP 7 V5.00 或更高版本
诊断中断触发基于参数设置 (请参见《S7-400 硬件和安装手册》关于网络一节中的详细说明 启用中断
未预设中断 - 换言之，不进行相应的参数分配会禁止出现中断 数字化模拟值在“电流测量范围
内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出

[黑龙江大兴安岭西门子电机（授权）总代理商](#)