

大名出租发电机24小时在线服务

产品名称	大名出租发电机24小时在线服务
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	电压:380V 功率:600KW 赫兹:50H
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

产品详情

2023年3月25日发布大名出租发电机24小时在线服务 柴油发电机组注意事项摘要：1、新机安装好后，在起运前应作起封检查。2、每次开机前，应做好“起运前的”工作，切记柴油机必须空载起运。3、对新的或经大修后的柴油机，开始使用时须经60h磨行。4、柴油机起运后，应先空载运行3~5min。然后才允许逐步加速及加载，待柴油机的温度高于75℃、机油温度高于50℃、机油压力高于0.25Mpa时，才允许进入全负荷运行。5、对新的增压柴油机或新调换的增压器，都必须卸下增压器上的进油管接头，加注50~60ml的机油，防止起运时因缺油而烧坏增压器轴承。6、一般不允许在不带空气滤清器时开动柴油机(船用柴油机除外)，防止灰尘和杂质进入柴油机，以免柴油机早期磨损。7、柴油机运行时应时刻观察柴油机的运行动态和所有仪表的指示值。如遇紧急情况应采取紧急停车措施，防止因缺水过热或机油失压而使柴油机咬死。8、在三角胶带张力及其它驱动装置时，应使柴油机处于停车状态。9、对运行中的柴油机，加注冷却液时(闭式)应小心防止蒸气伤人，只有在水温低于70℃时才允许打开压力盖。10、防止柴油机在突减负荷时，因调速器失灵而引起的“飞车”。11、不允许采用海水直接冷却柴油机，如遇控制水温的调温器失灵应及时换新，不得随便拆除不用。12、柴油机停车后，尤其在寒冷天气又不使用防冻冷却液时应放掉所有冷却水的冷却水，以防冻裂机件。

发电机品牌很多，下面为您介绍一下沃尔沃柴油机。沃尔沃柴油发电机一般注意事项1)在起运沃尔沃柴油发电机之前必先直观检查发动机和发动机房，是否有异常现象。2)预热时间可根据发动机的温度来，并能在起运前和起运后的50秒内工作。3)起运马达的接通时间为20秒，此后起运马达的线圈即被断流80秒钟，以防止起运马达过热。4)切勿使用起或类似物品来帮助发动机起运。这可能会在进气歧管内引起，有人身伤害的危险。5)发动起运机后，还要检查仪表和显示值是否正常。沃尔沃发电机冷却注意事项：1)检查冷却有无泄漏或接头是否松动。2)检查冷却软管有无绽裂，及管夹箍是否。3)检查水泵有无泄漏的迹象。4)检查风扇驱动皮带是否及有无损坏。5)检查冷却液液位。如有必要，添加冷却液。6)检查散热器有无堵塞。沃尔沃发电机组注意事项：1)检查油位在STOP一侧是否在MIN(低)和MAX(高)标记之间。2)检查下列零部件处有无泄漏：曲轴密封、油底壳、机油滤清器、机油油道堵头、机油压力传感器和气门室盖。沃尔沃发电机进排气注意事项：1)确保进气管道和空气滤清器安装就位，确保所有的管夹箍和接头拧紧(尤其是中冷器的连接管)。2)检查空气滤清器压力下降指示器。红色柱塞定在可见位置内时，应空气滤清器。3)检查机油排油泵、增压器及高压油泵等的机油管线的接头是否松动。2023年3月25日发布