



(5)得到命令后，拉开发电机主开关。

(6)发电机灭磁。

(7)如果停机时间较长，拉开发电机出口刀闸。

(8)将主开关控制操作电源停电。

(9)退出相关保护连接片。

成都成发柴油机有限公司，是世界上最大的柴油机和发电机的生产厂家