绵阳加油站防雷检测

产品名称	绵阳加油站防雷检测
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72 、74号欣宇.都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

绵阳加油站防雷检测而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面 的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,防雷接地、 设备接地、静电接地等需区分开。接地电阻:低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过40.当 采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统%中要求接地电阻蕞小的接地电阻值为依据。当与 防雷接地系统只共用时,接地电阻值不应大于10。局部等电位联接:在建筑物局部范围内,将电气装置 外露可接近导体%和其他外露可接近导体等电位连接防雷接地扁铁的连接1)我们要把接地使用的扁钢或 者是扁铁扁铁调直,然后将扁铁放置于我们挖的沟槽内此时就可以一次将扁铁与砸入的接地体使用电焊 或者是气焊的方式进行焊接。 2)步我们就可以来连接这些接地体与接地扁铁 注意扁铁用侧放,不可以水 平来放。侧放的时候散流电阻较小。扁铁与钢管连接的位置距离地面高点约100mm。焊接的时候应将扁 铁拉直,焊接以后要清除药皮,刷沥青做好防腐。此外要将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接 的长度。 3) 是对我们完成的接地体和连接线进行测量绵阳加油站防雷检测 在建筑物的各个设备间,如 水泵房、风机房、集中空调机房、电梯机房、消防中心、安防机房、电话总机房、网络机房、等设备用 房都需设置局部等电位联结,所有的卫生间都要设置局部等电位联结。从原理上:使用共地模式能够统 一电势,即使在雷击的一瞬间,在同一共地的金属间不存在电势,不用考虑击穿等问题。只要接闪带和 避雷针电阻小于一定指,也不会出现过流过热融化等问题。人无事的前提是人不在雷暴天气站在超过避 雷保护范围。另外现代电路中配有避雷器,也能够避免电路出现雷击击穿的问题。因此不用担心,人被 雷击的概率和中大乐透头奖一样。底板钢筋,深基础,桩基与接地体的连接方式 1)我们是需要焊接底板 的钢筋。我们提前选好基础中的钢筋作为接地,基础钢筋一般都是不小于16mm的主筋。把这两根选好的 主筋使用焊接的方式连接在一起,做成电气连通 2)我们再将柱子里的主钢筋,一般都是不少于两根16mm 的底部与底板的钢筋搭接焊好。此外要在室外地面以下将主筋焊好连接板。当然也要把药皮清除干净并 做好标记,以便我们自己检查和引出。安全电压概念:安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。 我国规定的安全特低电压是36伏。 接地的概念:电气上的地(或大地)是指电位为零的地方;这个地一 般指离接地故障点大约20米以外的地方。 接触电压、跨步电压:接触电压是指人接触发生接地故障的设 备外露可导电部分所呈现的对地电压;跨步电压指的是人在接地故障点附近行走时,两脚之间所呈现的 电位差。需要注意一些东西了1,断电,如果出现落地雷击打在室外电线上有可能导致家里电器烧毁,蕞 好断电,就算没断电也尽量关掉电器。2,不要在室外打电话,因为电话信号是一种电波,会一定程度吸

引雷电的,所以不要在室外和阳台接打电话。3,尽量关好窗户不要在窗前围观道友渡劫,你可不知道随机的闪电会不会随机到你家窗户,虽然几率小,但是还是防着点好,还有就是防止几率更小的球形闪电进入室内我有个老家亲戚就是在锅炉房被球形闪电给震警了接地连线是机房厂房避雷系统中非常重要的环节之一,对于敏感的仪表系统而言,在设计过程中,如果没有合理、符合标准的接地连线,就无法做到可靠避雷,