

科德定时器TW-269电子式倒计时定时器 电子小保姆+倒计时

产品名称	科德定时器TW-269电子式倒计时定时器 电子小保姆+倒计时
公司名称	周绍平（个体经营）
价格	38.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 文登市 石马街20号
联系电话	86 0631 3626832 13869060939

产品详情

tw-269新品科德电子式定时器 定时插座 可编程定时器 倒计时（新增加）

这是科德根据市场需要研制开发的电子式定时器中具有倒计时功能的第一胎（新）。欢迎朋友们认购。

额定电压：220c ac~额定电流：10a额定频率：50hz 额定功率：2200w固有功率： 2w
使用温度范围：0 — +55 可编程数：20组 电池：可充电镍氢电池时间设定范围：每星期或每日按设定的程序循环工作，1分-168小时倒计时设定范围：1分钟-23小时59分钟

— 产品特点1 液晶屏设定显示2 专利外观设计3 铜片结构优化设计，寿命更长4

最小设定时间为1分钟，每天最多可设定20组开与关，每周可设置140组5

高导电率铜片，镀镍处理，防铜锈，发热更小6

具有倒计时功能，可在23小时任意时间段内控制电源的通断，精确、安全7 具有随机功能，可在原设定的时间上延时2-30分钟触发8倒计时结束时，具有提示功能，蜂鸣器提示报警，一分钟后自动停止9夏令时/冬令时功能10使用可充电电池二 使用方法及说明1调整当前时间使用定时器时，须先将定时器的显示时间调整到当前时间。1.1按住“时钟”键的同时，分别按“星期”、“小时”和“分钟”键，调整到当前的时间。（每按一次增加一小时，长按可快速调整。）1.2按“时钟”键3秒后，当前时间增加1小时，同时液晶屏显示“夏令时”字样，进入夏令时功能，再按“时钟”键3秒，取消夏令时功能，时间自动减少1小时。2设置程序2.1按“设定”键，即可进入定时模式设置，屏幕上显示“1开。”2.2按“小时”、“分钟”和“星期”，即第一组定时开始工作的时间。其中，按“星期”键，可选择15种不同星期组合模式。可根据需求，定时器只在设定的星期数中工作。2.3再按“设定”键，屏幕上显示“1关”，即第一组定时关闭时间，时间设置参考一开设置方法。依次类推，最多可设置20组开与关。2.4设置完成后按“时钟”键返回当前时间。注：1.在“设定”状态下，如在夏令时状态仍显示“夏令时”，随机功能打开仍显示“随机”，不显示“自动”；2.在“设定”状态下，按“清除”键可清除设置时间，显示屏显示“--：--”，再按“清除”键恢复原来的设置时间；3.定时设置完成后，应按“设定”键检查多次定时设定情况是否与实际情况一致。如有异，请按时间需要进行调整或重新设定。3 定时器工作模式选择3.1

在当前时间状况下，连续按“模式”键，显示屏的左侧将循环显示按“自动—开—自动—关”或“自动关—开—自动开—关”的状态变化。根据您的需要进行模式选择。3.2模式释意：“开”：定时器一直有电源输出，没有定时功能（除倒计时功能启动外）；“关”：定时器无电源输出，呈关闭状态（除倒计时功能启动外）；显示由“关”到“自动”：定时器接通电源时无电源输出，之后按设定的程序工作；显示由“开”到“自动”：定时器接通电源时有电源输出，之后按设定的程序工作。注：以当前时间为标准，现在时间在设定时间段区间内，设置为“显示由开到自动”；现在时间在设定时间段区间外，设置为“显示由关到自动”。4、倒计时设定4.1在时钟状态下，按“倒计时”键，液晶屏显示“倒计时0：00 00”；4.2分别按“小时”、“分钟”键，设定倒计时时间；（长按“倒计时”键，设定时间归零。）4.3再按“倒计时”键，即可执行倒计时功能。再按“倒计时”键，倒计时功能暂停，按“时钟”键，回到当前时间。模式设置是无效的。注：在倒计时过程中，按“时钟”键，显示当前时间，三秒返回到倒计时状态，如在三秒内按“倒计时”键，则停止倒计时。5、将受控电器插头插入定时器插座上，定时器接通电源，电器用品务必是开启状态。定时器将按照您的要求自动开启或关闭。随机功能：按“小时”+“分钟”可调整。在原设置的开关时间会延时2-30分钟才进行开关。再按“小时”+“分钟”液晶屏“随机”字符消失，恢复正常。在设置多组程序的状态下，当一组定时时间到点，产生延时的随机时间未到，新的一组定时到点，则放弃上一组定时时间段的启动，在新的延长启动时间到点后，启动当前组定时程序。例：第一组定时为9：00，产生的随机延时时间为20分钟，第二组定时为9：10，则第一组9：00定时时间无效，随机功能将在第二组定时时间9:10+新的延时时间后启动。提示音：倒计时结束时，蜂鸣器提示报警“嘀-嘀-嘀---”，1分钟后自动停止。如在报警过程中有键按下，则立即停止蜂鸣。背光功能：开机或有按键下时间开启背光，液晶屏显示蓝光，20秒后如无键按下关闭背光，长按键则一直开启。三适用范围1在实行峰谷电价差的地区，可使用大功率电器在低电价阶段自动运行。2用于控制需定时开与关的家用电器。如：饮水机、热水器、空调、电饭煲、广告照明等；3用于控制通电时间长短。如：电动自行车电池、手机电池、蓄电池的充电；4需频繁通断的用电场合。如花圃、草坪的间歇喷灌、鱼缸的周期性增氧过滤、喷泉等；5家庭防盗系统的自动控制。

四注意事项1本产品所接电器功率总和不得超过额定功率2本产品可循环工作，设置的程序可循环使用。3不可把本产品直接插入已运行中的电器上4电器用品务必是开启状态5请勿擅自拆卸定时器，需维修时请找专业电工或专业人士6本产品为室内干燥环境中使用

温馨提示：本品是需插在220v交流电源插座上才能正常工作的，因此产品自身也会有一定的用电功耗。一个月不断电的情况下，产品自身损耗的电量约为1.44度。