

东莞西门子PLC模块代理商

产品名称	东莞西门子PLC模块代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

东莞西门子PLC模块代理商

西门子S7-300可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，PLC）在工业控制中有较为广泛的应用，但一直以来缺少锁方面的相关研究。针对西门子S7300 PLC控制的相关工业设备，设计了一类内嵌式电子锁，并将该的解密与设密与PLC控制原理相结合，使其能直接应用于工业设备，从而实现设备的防盗功能。zui后，采用STEP 7 SIMATIC对锁进行编程和，其结果表明锁的功能是可靠且有效的。

西门子PLC

一、 规程、设备定期、规定

- （1）每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况，若发现松动的地方及时重新坚固连接；
- （2）对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压；

二、 设备定期清扫的规定

- （1）每六个月或季度对PLC进行清扫，切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下，进行吹扫、清扫后再依次原位安装好，将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生；
- （2）每三个月更换电源机架下方过滤网；

三、 检修前、检修规程[1]

- （1）检修前好工具；
- （2）为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电工作；

(3) 检修前与调度和操作工好，需挂检修牌处挂好检修牌；

四、设备拆装顺序及

(1) 停机检修，必须两个人以上监护操作；

(2) 把CPU前面板上的选择开关从“运行”转到“停”位置；

(3) 关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模板供电的电源；

(4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝，电源机架就可拆下；

(5) CPU主板及I/O板可在模板下方的螺丝后拆下；

(6) 安装时以相反顺序进行；

五、检修工艺及技术要求

(1) 测量电压时，要用数字电压表或精度为1%的表测量

(2) 电源机架，CPU主板都只能在主电源切断时取下；

(3) 在RAM模块从CPU取下或CPU之前，要断开PC的电源，这样才能保证数据不混乱；

(4) 在取下RAM模块之前，检查一下模块电池是否正常工作，如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失；

(5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源，但如果生产需要时I/O板也可在可编程控制器运行时取下，但CPU板上的QVZ（超时）灯亮；

(6) 拨插模板时，要格外小心，轻拿轻放，并远离产生静电的物品；

(7) 更换元件不得带电操作；

(8) 检修后模板安装一定要安插到位