

# 圣阳蓄电池SSP12-26 ( F )

## 12V26AH直流屏/EPS配电柜/UPS电源/免维护/电源供应商

产品名称	圣阳蓄电池SSP12-26 ( F ) 12V26AH直流屏/EPS配电柜/UPS电源/免维护/电源供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SSP12-26(F) 品名:阀控式免维护铅酸蓄电池
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

## 产品详情

### 圣阳蓄电池SSP12-26 ( F ) 12V26AH直流屏/EPS配电柜/UPS电源/免维护/电源供应商

我公司会根据客户情况进行适当的培训和定期技术交流：建立我公司和用户的直接技术交流制度。分析用户高发故障及使用难点，提出有针对性地解决方案。工业电池的保养一、每天的保养

1、蓄电池应在每次放电后，立即进行充电。

2、每次的放电，不可\*过电池总容量的80%。二、每周的保养

1、检查电池单元之间的电缆螺丝是否固定。2、如果电池没有配备自动加液系统，在充电后，要检查电解液的高度，\*\*容许液位时，要添加合格的蒸馏水到规定的高度，电解液过多时，要抽出至规定的高度。

3、检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干。三、每月的保养

1、在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压，并作记录。2、充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录，如果与以前的测量值有很大的区别时，应请\*人员加以检查。四、每年的保养1、蓄电池每年由\*人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏。对整个电池（电压可达到220伏）的电阻至少1000欧姆。

2、对充电机按说明书进行一次检查，确保各项功能正常。五、一般注意事项1、蓄电池应保持干净，干燥，可避免爬行电流的产生。2、电池箱如有液体，\*\*立即用吸管吸出。3、如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。4、如发现电池单元需要更换，应由\*人员进行。

六、蓄电池的存放1、蓄电池应存放在干燥，无霜的地方。2、如果要使电池随时可投入使用，应按如下几点处理：每月进行一次补偿充电，充电电压为平均每个电池单元2.23伏。请注意，存放时间太长会影响电池总体寿命。

