

关于如何设定工业制冷低温机组

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 关于如何设定工业制冷低温机组 |
| 公司名称 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司 |
| 公司地址 | 无锡市新区鸿运路203号 |
| 联系电话 | 13912479193 |

产品详情

工业制冷低温机组是一种可以为实验仪器提供冷源的实验仪器，具有控温范围广等特点，广泛的应用于制药，化工，生物等行业，为反应釜、反应器等提供冷却功能。

1、自动注销时间。

自动注销是指当用户有账户并登录时，如果长时间没有任何操作，他们会自动注销登录的账户。工作原理是从触摸屏无操作开始计时，到达设定值后自动注销登录。每次操作触摸屏都会计时清零，该参数具有停电保持功能，下次保留用户参数。

2、语言的选择。

操作系统目前只支持两种语言，英语和简体中文，用户可以根据自己的语言优势进行选择。语言选择具有停电保持功能，即下一次接通电源将继续该语言。

3、自动背光时间。

自动背光是指触摸屏时触摸屏自动亮起，长时间不使用时自动熄灭。使用开始计时，到达设定时间后触摸屏会自动熄灭，如果设定为关闭，触摸屏会一直明亮。

4、蜂鸣器报警反馈。

警报反馈是指发生警报时触摸屏会产生嘀嗒的脉冲蜂鸣。因为蜂鸣功率有限的声音不大，无法调整声音的大小。如果用户打算使用这个功能，觉得这个功能的声音不够的话，可以连接蜂鸣器。

5、保存信息。

设备运行使用的数据记录可以在存储信息处查看触摸屏的存储余地，空间不足时可以清扫磁盘。

6、系统时间。

可以修改设备的系统时间，但建议用户在修改时不要偏离实际时间，否则可能会影响设备的使用。不要设置不存在的日期，以免造成设备程序混乱的后果。

7、温度存储周期。

以本设备触摸屏上的电为标志，打电话时记录存储器。虽然会产生大量的无用数据，但是考虑到存储空间的基本丰富性和一些用户对温度数据的要求，温度存储周期设计。

工业制冷低温机组的重要性不言自明，大多数运行指令都是由控制系统发布，因此正常的设定控制系统很重要。