

# 邵阳威尔信发电机配件

产品名称	邵阳威尔信发电机配件
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

产品优势：珀金斯perkins原装进口，配件齐全，价格合理。联合国内代理商为你提供有优势的原装进口珀金斯perkins发电机组配件。

Advantages: Perkins perkins original import, complete accessories, reasonable price. Agents in the United Nations provide you with advantages of the original imported Perkins perkins generator accessories.

### 开机步骤

拧松喷油泵上的放气螺钉，用燃油手泵排除燃油系统内的空气，同时将调整控制手柄固定在适宜启动转速的油门位置。

按下启动按钮，使柴油机启动，如10秒(\*多15秒)柴油机仍不能着火启动，则应待1分钟后再作第二次启动，若连续三次仍无法启动则应检查并找出故障原因。

柴油机启动后，应密切注意机油压力表读数(正常运转时为2.5—3.5kg/Cm<sup>2</sup>)，如机油压力表不指示，应立即停机检查,并检查电流表有无充电指示。

机组启动后，空载转速逐渐增加到1000—1200r/min，(注意不得长时间低速运转)，进行柴油机的预热过程后，再将转速提高到额定转速。待出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，才允许进入全负荷运转。

当机组各仪表指示正常时，即可合上负荷开关向负载送电，随着机组负荷的变化，若频率和电压不在规定范围内，应及时调整频率和电压，使其保持额定值，严禁机组在低转速情况下带负荷，以免损坏设备。

机组投入正常运转后，应随时注意观察水温、油温、油压的变化以及功率表、频率表、电流表、电压表的读数，发现异常应及时处理。

## 珀金斯启动马达

珀金斯启动马达CH11115 珀金斯启动马达 CH12404 珀金斯启动马达 CH12807 珀金斯启动马达 CV65429 珀金斯启动马达 CV65430 珀金斯启动马达 CV65431 珀金斯启动马达 CV65432 珀金斯启动马达 MP10237 珀金斯启动马达 MP10430 珀金斯启动马达 MP20128 珀金斯启动马达 OD21639 珀金斯启动马达 OE51421 珀金斯启动马达 OE52764 珀金斯启动马达 OE52765 珀金斯启动马达 U5MK8259 珀金斯启动马达 U5MK8260 珀金斯启动马达 U5MK8261 珀金斯启动马达 185086321 珀金斯启动马达 185086400 珀金斯启动马达185086530 珀金斯启动马达 185086540 珀金斯启动马达 185086551 珀金斯启动马达 185086560 珀金斯启动马达 185086570 珀金斯启动马达 185086670 珀金斯启动马达 185086680 珀金斯启动马达 185086750 珀金斯启动马达 2873A011 珀金斯启动马达 2873A026 珀金斯启动马达 2873A027 珀金斯启动马达 2873A030 珀金斯启动马达 2873A031 珀金斯启动马达 2873A101 珀金斯启动马达 2873A102 珀金斯启动马达 2873A103 珀金斯启动马达 2873A104 珀金斯启动马达 2873B059 珀金斯启动马达 2873B061 珀金斯启动马达 2873B073珀金斯启动马达 2873D202 珀金斯启动马达 2873D304 珀金斯启动马达 2873D306 珀金斯启动马达 2873K059 珀金斯启动马达 2873K061 珀金斯启动马达 2873K062 珀金斯启动马达 2873K063 珀金斯启动马达 2873K109 珀金斯启动马达 2873K115 珀金斯启动马达 2873K116 珀金斯启动马达 2873K401 珀金斯启动马达 2873K406 珀金斯启动马达 2873K407 珀金斯启动马达 2873K408 珀金斯启动马达 2873K409 珀金斯启动马达 2873K412 珀金斯启动马达 2873K413 珀金斯启动马达 2873K414 珀金斯启动马达 2873K415 珀金斯启动马达 2873K416 珀金斯启动马达 2873K612 珀金斯启动马达2873K631珀金斯启动马达2873K632(2873K621)珀金斯启动马达 2873K633 珀金斯启动马达 2873K634 珀金斯启动马达 2873K635 珀金斯启动马达 28730322 珀金斯启动马达 701/133 珀金斯启动马达 701/135 珀金斯启动马达 701/136 珀金斯启动马达701/137

## Perkins 珀金斯发动机珀金斯水泵

珀金斯水泵CH10546 , 珀金斯水泵CH11567 , 珀金斯水泵CH12309 , 珀金斯水泵CV14573/2 , 珀金斯水泵CV14573/3 , 珀金斯水泵CV14735/2 , 珀金斯水泵CV14735/3 , 珀金斯水泵 MP10187 , 珀金斯水泵 MP10551 , 珀金斯水泵 MP10552 , 珀金斯水泵 OE51145 , 珀金斯水泵 OE52501 , 珀金斯水泵 SE145AQ , 珀金斯水泵 SE145AX , 珀金斯水泵 SE145AY , 珀金斯水泵 U45010062 , 珀金斯水泵 U45017952 , 珀金斯水泵 U45017961 , 珀金斯水泵 U5MW0043 , 珀金斯水泵 U5MW0053 , 珀金斯水泵 U5MW0054 , 珀金斯水泵 U5MW0080 , 珀金斯水泵 U5MW0085 , 珀金斯水泵 U5MW0088 , 珀金斯水泵 U5MW0089 , 珀金斯水泵 U5MW0096 , 珀金斯水泵 U5MW0097 , 珀金斯水泵 U5MW0100 , 珀金斯水泵 U5MW0104 , 珀金斯水泵 U5MW0105 , 珀金斯水泵 U5MW0106 , 珀金斯水泵 U5MW0108 , 珀金斯水泵 U5MW0111 , 珀金斯水泵 U5MW0112 , 珀金斯水泵 U5MW0123 , 珀金斯水泵 U5MW0129 , 珀金斯水泵 U5MW0130 , 珀金斯水泵 U5MW0132 , 珀金斯水泵 U5MW0133 , 珀金斯水泵 U5MW0137 , 珀金斯水泵 U5MW0147 , 珀金斯水泵 U5MW0149 , 珀金斯水泵 U5MW0150 , 珀金斯水泵 U5MW0156 , 珀金斯水泵 U5MW0158 , 珀金斯水泵 U5MW0160 , 珀金斯水泵 U5MW0167 , 珀金斯水泵 U5MW0168 , 珀金斯水泵 U5MW0170 , 珀金斯水泵 U5MW0171 , 珀金斯水泵 U5MW0172 , 珀金斯水泵 U5MW0173 , 珀金斯水泵 U5MW0174 , 珀金斯水泵 U5MW0175 , 珀金斯水泵 U5MW0180 , 珀金斯水泵 U5MW0181 , 珀金斯水泵 U5MW0185 , 珀金斯水泵 U5MW0186 , 珀金斯水泵 U5MW0188 , 珀金斯水泵 U5MW0193 ,

珀金斯水泵 U5MW0195 , 珀金斯水泵 U5MW0196 , 珀金斯水泵145016474 , 珀金斯水泵 145016840 , 珀金斯水泵 145016870 , 珀金斯水泵145016941 , 珀金斯水泵 145017130 , 珀金斯水泵 145017180 , 珀金斯水泵 145017380 , 珀金斯水泵 145017510 , 珀金斯水泵 145017521 , 珀金斯水泵 145017750 , 珀金斯水泵 145017770 , 珀金斯水泵 145017930 , 珀金斯水泵 145018010 , 珀金斯水泵 145018020 , 珀金斯水泵 1830606C95 , 珀金斯水泵 685155C95