

ENTEK测振模块和传感器

产品名称	ENTEK测振模块和传感器
公司名称	北京祥顺达恒商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区东经路3号5层505室
联系电话	010-81817979 13801020197

产品详情

entek xm-120 xm-220 xm-320 xm-120标准振动监测模块(1440-vst02-01ra)

xm-121低频振动监测模块(1440-vlt02-01ra) xm-120(标准)振动监测模块和xm-121下(低频)振动监测模块是智能型双通道通用监测单元，支持动态输入，如：振动、压力和力。配置转速计的模块特别适用于监测设备上的轴承、机壳和底座的振动。除了可选用的高通滤波器有所不同，两个模块基本相同。当装载了xm-120e固件后，xm—下20还可以支持转子偏心率监测。

xm-122gse振动监测模块(1440-vse02-01ra) xm-122gse振动监测模块是智能型双通道专用型振动监测单元。该模块虽然类似于xm-120标准振动模块，但它可以交替地采集标准振动和特殊的gse总量和gse频谱。在不需要连续实时监测和保护的机组中，xm-122gse成为监测滚动轴承的理想工具。xm-122可接收两个标准振动加速度传感器的输入信号，还可以接收一路转速输入，以测量转速、相位和进行阶比分析。

xm-123燃气轮机监测模块(1440-vad02-01ra) xm-123燃气轮机监测模块是智能化的双通道特殊用途监测器，专门用于监测燃气轮机。xm-123可在每个通道组态为跟踪滤波或带通滤波测量方式，同时也可以连续测量每个通道的宽频总值。这些性能及其超强的可组态特性，使xm-123能满足当今大多数发动机的监测要求。

xm-220双通道转速监测模块(1440-spd02-01rb) xm-220双重速度模块是智能型双通道监测器，可接收来两个转速输入。模块可测量转速、转子加速度和峰值速度，并能检测零速度、转子锁定和反转。模块也可以作为电子超速检测系统(eods)的一部分。

xm-320位置测量模块(1440-tps02-01rb)

xm-320位置监测模块是智能型双通道通用型振动监测单元。每个通道都支持以下测量功能：

· 轴向位置 · 阀位 · 外壳膨胀 · 局部膨胀

xm-360过程量监测模块(1440-tpr06-00re) xm-360工艺过程量监测模块是一种六通道、通用型工艺过程参数监测模块。该模块为一个完整的工艺过程监测系统，结构紧凑、易于安装、易于维护。该模块可以在每个通道上组态为直流电压输入或回路电流输入，可显示带工程单位的数据值，

及每个通道的变化率。 xm-361通用温度监测模块(1440-ttc06-00re)

xm-362隔离热电偶温度监测模块(1440-ttc06-00re) xm-361通用温度监测模块和xm-362隔离热电偶温度监测模块是智能型六通道温度模块。每个模块都为完整的温度监测系统，结构紧密，易于安装，易于维护。xm-361模块可通过组态监测热电阻或隔离式热电偶，xm-362专为热电偶的测量设计—隔离式或接地式。 xm-440主继电器模块(1440-rma00-04rc)

xm-440主继电器模块含有四个具有xm总线能力继电器，可以对a，，en—brad，ey xm分布式测量模块提供远程、共享及表决性的继电器操作。xm-440所提供的4个大功率继电器，适用于大多数保护应用场合。该模块还支持一个或两个xm-441扩展继电器模块，从而使其继电器总数最多可达下2个。

xm-441扩展继电器模块(1440-rex00-04rd) xm-441扩展继电器模块可对任何a, , en—brad, ey xm系列测量模块或xm-440主继电器模块提供4个附加的继电器, 构成一种简单廉价的继电器增加解决方案。xm-440提供的4个大功率继电器, 适用于大多数保护应用场合。

xm-442扩展表决继电器模块(1440-rex03-04rg)

xm-500eethernet/ip网关模块(1440-gwen2dn) xm-550以太网/工业协议(ethernet/ip)网关模块提供xmdevicenet网络与以太网之间互联的桥梁。该网关提供完整的devicenet主服务功能, 支持多达63个devicenet设备。在以太网, xm-500提供标准的tcp/ip接口。支持以太网/工业协议和modbus/tcp协议。

<http://www.81817979.cn> 北京祥顺达恒有限公司电话: 010- 6338 8986 传真: 010- 5141 7964 薛晨: 13801020197

9200 9000a 9000b 9100 9100fm 9100csa 9100ex 9200fm 9200csa 9200ex 9100l 9500 9300 9500hlf 9500lf 9700a 9700b
9800 9900a 9600 9100vo 9200vo 9100at 9200at 9010 9842vcrt 9942vcrt 9100csa 9200csa 9100ex 9200ex 9008 9010
9900b 9842a 9942a 9842v 9942v 9842t 9942t 9842v/2 9942v/2 9200l 9600 9200t 9100t 9150ht 9150hta 9100at 9200at
9842v2 9942v2 9100ex 1440-cd01 1440-cd02 1440-e3p310n12w 1440-e3p310n4 1440-e3p310n4x 1440-e3p310n4xw
1440-e4p460n12w 1440-e4p460n4 1440-e4p460n4x 1440-e4p460n4xw 1440-e6p600n12w 1440-e6p600n4
1440-e6p600n4x 1440-e6p600n4xw 1440-e8p770n12w 1440-e8p770n4 1440-e8p770n4x 1440-e8p770n4xw
1440-e9p925n12w 1440-e9p925n4 1440-e9p925n4x 1440-e9p925n4xw 1440-pk02-05m0 1440-pk02-05m1
1440-pk02-05m2 1440-scdb9fxm2 1441-pen25-acc-al 1441-pen25-acc-bd 1441-pen25-acc-dk 1441-pen25-acc-pd
1441-pen25-acc-rc 1441-pen25-bat 1441-pen25-bc 1441-pen25-cable-s 1441-pen25-case-s 1441-pen25-case-t
1441-pen25-cd 1441-pen25-coms-rs