

# 长治CAT卡特彼勒柴油机起动马达供应

产品名称	长治CAT卡特彼勒柴油机起动马达供应
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

湖南英珀威机械有限公司主营各种进口品牌发动机配件，柴油发电机组配件，工程机械、农机发动机配件，是珀金斯Perkins湖南地区授权代理，主营全系列珀金斯Perkins全车发动机配件，提供卡特CAT、洋马Yanmar、沃尔沃Volvo、约翰迪尔/强鹿John Deere发动机大修配件

主营产品：机油滤，柴油滤，空滤，油水分离器，水滤，维修四配套，活塞，活塞环，活塞销，卡簧，缸套，缸套胶圈，大小瓦，连杆瓦，主轴瓦，止推瓦，全车垫片（气缸垫，大修包，上修包，下修包），前油封，后油封，电磁阀，泄压阀，水泵，机油泵，增压器，喷油器，喷油嘴，高压油泵，输油泵，连杆，连杆螺丝，连杆衬套，冷却器，凸轮轴瓦，进气门，排气门，气门座圈，气门导管，气门油封，气门锁片，气门弹簧，预热塞，机油压力传感器，水温传感器，转速传感器，缸体，缸盖，曲轴，凸轮轴，气门挺杆，气门挺柱，摇臂，气门室盖，齿轮室盖，油底壳，高压油管，上下水管，节温器，马达，充电机，风扇，皮带轮，涨紧轮，飞轮，飞轮齿圈，活塞冷却喷嘴等

需要进口发动机配件欢迎联系我司，库存齐全，价格优惠！

在柴油机的各个组成部件中，有些部件起着保护机器正常工作、提高效率以及延长使用寿命的作用。这些部件损坏时，可采用“部件短路法”进行应急修理。当机油滤清器损坏严重无法使用时，可将机油滤清器拆除形成“短路”，使机油泵与机油滤清器直接连通应急使用。在采用此法时，应将柴油机转速控制在额定转速的80%左右，并注意观察机油压力。当柴油滤清器损坏严重无法使用或暂无条件修复时，可将输油泵出油管与喷油泵进油接口直接连接应急使用。但事后应及时修复并安装上屢清器，避免柴油长时间不过滤造成精密偶件磨损加剧。当机油散热器损坏时，也可采取“部件短路法”进行应急修理，方法如下：拆下接在机油散热器上的两根水管，用一胶管或塑料管将两水管连在一起并捆绑扎紧，使机油散热器在冷却系统管路中“短路”；拆下机油散热器上的两根机油管，去掉原来与机油滤清器连接的那根油管，将另一根油管直接与机油滤清器连通，使机油散热器在润滑系统管路中“短路”，柴油机即可应急使用。在采用此法时，应避免柴油机长时间大负荷作业，并注意观察水温和机油温度。

珀金斯起动马达

珀金斯起动马达CH11115 珀金斯起动马达 CH12404 珀金斯起动马达 CH12807 珀金斯起动马达

CV65429 珀金斯启动马达 CV65430 珀金斯启动马达 CV65431 珀金斯启动马达 CV65432 珀金斯启动马达  
MP10237 珀金斯启动马达 MP10430 珀金斯启动马达 MP20128 珀金斯启动马达 OD21639  
珀金斯启动马达 OE51421 珀金斯启动马达 OE52764 珀金斯启动马达 OE52765 珀金斯启动马达  
U5MK8259 珀金斯启动马达 U5MK8260 珀金斯启动马达 U5MK8261 珀金斯启动马达 185086321  
珀金斯启动马达 185086400 珀金斯启动马达 185086530 珀金斯启动马达 185086540 珀金斯启动马达  
185086551 珀金斯启动马达 185086560 珀金斯启动马达 185086570 珀金斯启动马达 185086670  
珀金斯启动马达 185086680 珀金斯启动马达 185086750 珀金斯启动马达 2873A011 珀金斯启动马达  
2873A026 珀金斯启动马达 2873A027 珀金斯启动马达 2873A030 珀金斯启动马达 2873A031  
珀金斯启动马达 2873A101 珀金斯启动马达 2873A102 珀金斯启动马达 2873A103 珀金斯启动马达  
2873A104 珀金斯启动马达 2873B059 珀金斯启动马达 2873B061 珀金斯启动马达  
2873B073 珀金斯启动马达 2873D202 珀金斯启动马达 2873D304 珀金斯启动马达 2873D306  
珀金斯启动马达 2873K059 珀金斯启动马达 2873K061 珀金斯启动马达 2873K062 珀金斯启动马达  
2873K063 珀金斯启动马达 2873K109 珀金斯启动马达 2873K115 珀金斯启动马达 2873K116  
珀金斯启动马达 2873K401 珀金斯启动马达 2873K406 珀金斯启动马达 2873K407  
珀金斯启动马达 2873K408 珀金斯启动马达 2873K409 珀金斯启动马达 2873K412 珀金斯启动马达 2873K413  
珀金斯启动马达 2873K414 珀金斯启动马达 2873K415 珀金斯启动马达 2873K416 珀金斯启动马达 2873K612  
珀金斯启动马达 2873K631 珀金斯启动马达 2873K632(2873K621) 珀金斯启动马达 2873K633 珀金斯启动马达  
2873K634 珀金斯启动马达 2873K635 珀金斯启动马达 28730322 珀金斯启动马达 701/133 珀金斯启动马达  
701/135 珀金斯启动马达 701/136 珀金斯启动马达 701/137