

# 本溪租赁UPS电源（辽宁本溪）UPS电源租赁公司

产品名称	本溪租赁UPS电源（辽宁本溪）UPS电源租赁公司
公司名称	蚨祥机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	华为:本溪UPS不间断电源租赁 华为:本溪租赁负载箱测试 华为:本溪租赁发电机
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18754182221 18754182221

## 产品详情

发电机出租租赁（本溪发电机出租租赁 本溪租赁UPS不间断电源租赁 负载箱租赁）

- （1）市电在UPS所允许的范围内正常供电时，粗线描绘了电源能量的流向。
- （2）主电源故障即市电被切断后，电源将瞬间改由逆变器提供能量。
- （3）当所带负载过大或电源内逆变器出现故障时，UPS将打开旁路由主电源直接供电。
- （4）单台UPS电源能够供给全部负载，连接方法较简单。
- （5）总负载功率需要二台或更多台UPS电源供给，这种连接方式称作并联无备份方式。
- （6）二台或二台以上UPS电源其总容比负载总容量要多，但该系统比负载总容量必须多一台UPS电源的容量，任何一台UPS电源故障时，其余仍能供给全部负载。这种连接方式称作并联有备份方式。
- （7）整个UPS电源系统出现故障后，市电将UPS电源脱开，直接接通负载，且不影响UPS电源系统的维修，这种线路设计。

当UPS电源系统无故障时，维修开关打开，输入开关、输出开关闭合；当UPS电源系统故障时，维修开关

闭合，输入开关、输出开关打开。这样，保证了用电负载的正常工作，而又不影响对UPS电源系统故障的在线维修。

根据您的发电机及其使用方式，您可能需要电阻式、反应式或两种类型的负载组。这些设备对发电机施加不同种类的负载。电阻模型是\*常见的，而反应模型包括电感和电容功率负载。

## 1. 电阻负载组的用途

电阻负载组以与灯或电器相同的方式从发电机获取电力。这些测试设备可与用于将电能转化为热能或光能的一般电力用途的发电机配合使用。灯泡、灯和空间加热器是将电能转化为热能的工具示例。

这些类型的负载组在发电机上汲取指定的实际功率负载（以 kW 为单位），以确保电源冷却系统、排气和发动机运行的运行。他们不会测试发电机的完全视在功率（kVA），而这是无功负载组测试的内容。