

甘肃省金昌市西门子PLC模块总代理商

产品名称	甘肃省金昌市西门子PLC模块总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

甘肃省金昌市西门子PLC模块总代理商

根据以下说明，电工可很容易地将之转换为抽出式桥接装置。

另外，抽出式装置还可根据一种规格的各种额定电流进行调整。

抽出式短路和接地装置

抽出式短路和接地装置由一个带刺穿片的断路器外壳组成，可与短路体连接。

根据型号，短路体布置在上部或下部。插入装置，即完成接地和短路连接。

必须保证要短路和接地的一侧不带电。为此，建议当柜门关闭时，旋入抽出式单元。

抽出式桥接装置

可抽出式桥接装置包括一个断路器外壳，其中，所有断开组件和操作机构均被上下触点间的简单接头取代。

辅助脱扣器

同时可以安装两个辅助脱扣器。包括下列各项：

一个分励脱扣装置或 1 欠压脱扣器或者两个分励脱扣装置或者一个分励脱扣装置+ 1 欠压脱扣器。

用于辅助脱扣装置的信号开关

每个辅助脱扣器都有一个信号触头，用于确定辅助脱扣器的位置。

分励脱扣器

当工作电压连接到分励脱扣器时，断路器即立即分闸。并联脱扣装置有多种型号可选，5 % 的过激励 OP 和 * 的激励 OP。这意味着也可以防止断路器晃动闭合。

分励脱扣器储能装置可确保当控制电压消失后，仍可使断路器分闸。

欠压脱扣器

欠电压脱扣器可使断路器在工作电压低于特定值或消失后，分闸。如果欠电压脱扣器没有连接工作电压，则断路器不能手动或通过电气接通命令合闸。欠电压脱扣器没有标配继电器。客户可以设置一个介于 t_d 小于 80ms 和 t_d 小于 200ms 之间的延时。

另外，可以提供延时时间介于 0.2 到 3.2s 的欠电压脱扣器。

合闸螺线管

合闸线圈用于通过就地电气接通命令或遥控装置电气合闸断路器。

电动操作机构

该操作机构用于自动加载储能弹簧。

当储能弹簧卸载，并且施加有控制电压时，操作机构即激活。

加载后会自动关断。这不会影响储能弹簧的手动操作。

指示器、信号装置和控制元件

电机关断开关

关断电动操作机构（自动加载）的控制开关

动作次数计数器

电动操作机构通过一个 5 位动作次数计数器供电。储能弹簧*加载一次，计数器即显示加 1。

复位手动“脱扣”信号

断路器的脱扣可通过电子脱扣器上凸出的机械脱扣指示器指示。当该指示器激活时，脱扣线圈和脱扣信号将复位。如果需要遥控复位，则可在复位按钮上安装一个复位线圈。

使用复位线圈，可实现断路器的手动和电动复位。

合闸闭锁装置的自动复位

当电子脱扣器激活时，可防止在脱扣器电动或手动复位之前断路器重新合闸。如果使用“合闸闭锁装置自动复位”，则预加载的断路器在脱扣后即立即合闸就绪。该选件不能复位手动脱扣指示器。

脱扣信号触头

如果断路器由于过载、短路、接地故障或扩展保护功能而脱扣，则使用脱扣信号触头来指示。该信号触头作为选件使用。如果断路器用于通讯，则标配该选件。

合闸准备就绪信号触头

SENTRON 3WL 断路器标配有一个光学合闸准备就绪指示器。另外，合闸准备就绪状态可通过信号触头传送。如果断路器用于通讯，则标配信号触头。

锁定装置

分闸位置锁定装置

该功能可防止断路器合闸，符合 EN60204 (VDE0113) 技术规范。该锁定装置仅针对该断路器。

若更换了断路器，将不再能防止断路器合闸，除非新的断路器也可防止未*合闸。

只要断路器处于分闸状态，锁定装置即激活。当断路器合闸时，锁定装置即去活。挂锁只有拔出钥匙才有效。安全钥匙只有在分闸位置方可拔出。

“电气合闸”锁定装置

可防止从操作面板未*电气合闸。使用该装置，仍可进行机构合闸和遥控合闸。挂锁只有拔出钥匙才有效。

“机械合闸”锁定装置

这可防止未*机构合闸。只有在插入钥匙时（钥匙操作），方可使用机械合闸按钮。使用该装置，仍可使用电气合闸按钮合闸和遥控合闸。挂锁只有拔出钥匙才有效。

防止未*合闸的“安全分闸”锁定装置

这种用于抽出式断路器、与开关无关的特殊功能可防止断路器合闸，符合 EN60204 (VDE0113)

技术规范。即使更换了断路器，未*合闸仍被禁止。