

60千瓦静音汽油发电机工作原理

产品名称	60千瓦静音汽油发电机工作原理
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO60 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

60千瓦静音汽油发电机工作原理

小型发电机运用办法（留心事项）

- 1.每次起动发起机之前有必要作操作前查看，以避免事端和设备损坏。
- 2.发电机有必要在远离建筑物和其它设备至少1米的当地作业。
- 3.在水平面上作业发电机，假如发电机歪斜，或许引起燃油溢出。
- 4.知道怎样快速封闭发电机，并理解悉数操控部件的操作。决不答应未受过练习的人员来操作发起机。
- 5.儿童和宠物有必要远离操作区域。发起机动转时，人员有必要远离其旋转部件6.假如操作不妥。发电机存在潜在的风险。千万不要用湿手操作发电机。

60千瓦静音汽油发电机工作原理汽油发电机起动前,轻按验油杆,使浮子下降,待汽油从浮子室盖的通气孔溢出中止,这时浮子室的油平面高于正常作业时的油平面,所以有一小部分汽油自主喷油管溢出后储存在化油器进气管道里。起动时,关小阻风门(大约只敞开1/4的视点),当活塞下行时,气缸发生吸力,因进入进气管道的空气量少,化油器管道内构成较高的真空吸力,所以低速喷油孔喷油并和储存在进气管道里的汽油一同与进入混合室的少数空气混合,构成浓混合气进入气缸,使发起机简略起动。起动后,应将阻风门逐渐开大。

型号：TOTO60

发电机参数

额定功率：60KW

备用功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号：TO-491

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190*950*1450mm