

# 临清市静音发电机出租/低噪音低油耗

产品名称	临清市静音发电机出租/低噪音低油耗
公司名称	清亚机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	大宇:16 550:18 韩国:19
公司地址	本市优质发电机出租租赁供应商
联系电话	13240007080 13240007080

## 产品详情

更换发电机组机油有什么好办法，在我们生活中比较常见的发电机组，为了更好的时候我们需要定期的对发电机组更换机油的，具体应该怎样去更换，正确的更换方法发电机组厂家小编给大家介绍一下。

- 1、将发电机组放置在一个平面内，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度然后停止发动机。
- 2、降注油螺栓(即机油标尺)取下。
- 3、在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油箱中排出。
- 4、检查放油螺丝，密封圈及橡皮圈，如有损坏，请立即更换。
- 5、重新装回放油螺丝并紧固。
- 6、降机油加至机油标尺网状格的偏上位置。

注意：

- 1、柴油发电机组在初次使用20小时(或一个月)后，应立即更换机油
- 2、每使用1000小时(或者6个月)后，必须更换机油。(恶劣环境下需增加次数采用粘度为SAE10W30，API等级为SG，SH,SJ或者更高的清洁机油)。

柴油发电机组的性能跟柴油燃烧息息相关。柴油发电机组通过柴油燃烧来取得发电机发电动能，从而产生电能满足正常对电源的需求。所以柴油发电机组的性能跟柴油燃烧息息相关。如何将柴油发电机组的柴油燃烧消耗率达到\*高来帮助使用柴油发电机组的单位或者企业来降低发电成本，成为了客户关心的问题。

题。

提高燃油消耗率的方法就是对机组供油系统进行调整。也就是在柴油发电机组正常工作够400小时后或喷油泵—调速器总成。经校正重新装配时对供油提前角进行校正。供油提前角的调整方法如下：

拆下喷油泵—调速器总成第一缸的高压油管，把调速器上的手柄锁定在柴油发电机组额定供油量位置上。

其次，按柴油发电机的运转方向扳动飞轮，在转动过程中观察喷油泵第一缸的供油情况，当发现第一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。

\*终，若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型号柴油机规定的供油角度不符时，可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉，然后转动曲轴，使指针对准规定范围内的角度，紧固两个固定螺钉即可。

将柴油发电机组供油系统调整后可以保证柴油燃烧消耗率额定化，这样不仅提高了柴油发电机组的性能而且可以为客户节约成本。