

# 机封 用于格兰富泵配套机封 CR20 14机封

产品名称	机封 用于格兰富泵配套机封 CR20 14机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

密封面有切边：这是由于密封面分得太开，而在合拢时断裂。闪蒸（气化）是较普遍的密封面分开的原因，特别是在热水系统或流体中有凝液时，水从液体膨胀成蒸气，可使密封面分开。（冷介质气化也同样会造成）

热交换器的泄漏，往往是冷却面上的积垢阻碍了热的传递，冷却器内的流体流速就加快，或者热交换器的方向装反了。

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

1.锁紧装置(锁紧螺钉)2.锁紧环 3.弹性元件(弹簧) 4.传动机构(传动套) 5.补偿环 6.摩擦副 7辅助密封(O形圈)

## 8.非补偿环

补偿环与非补偿环：补偿环是具有轴向补偿能力的密封环，它可以是旋转环(动环)，也可以是非旋转环(静环);非补偿环是不具有轴向补偿能力的密封环，同样可以是旋转环(动环)，也可以是非旋转环(静环)

摩擦副：在补偿环和非补偿环的顶端镶嵌有一对密封端面，起机封的主要密封作用。一般情况下补偿环用软质材料制造，CR20-14机封，端面较窄;非补偿环用硬质材料制造，端面较

样本中单弹簧传动的机械密封，CR32-1机封，应合理选择弹簧旋向，一般从静止环端看，轴转向为顺时针时，应选右旋弹簧。反之则选左弹簧。二、机械密封安装、使用技术要领

- 1、设备转轴的径向跳动应 0.04毫米，轴向窜动量不允许大于0.1毫米；
- 2、设备的密封部位在安装时应保持清洁，密封零件应进行清洗，密封端面完好无损，防止杂质和灰尘带入密封部位；
- 3、在安装过程中严禁碰击、敲打，以免使机械密封摩擦付破损而密封失效；
- 4、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油，机封，以便能顺利安装；
- 5、安装静环压盖时，拧紧螺丝必须受力均匀，保证静环端面与轴心线的垂直要求；
- 6、安装后用手推动动环，能使动环在轴上灵活移动，并有一定弹性；
- 7、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉；

机封-用于格兰富泵配套机封-CR20-14机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。正元多邦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！