

供应水刀切割机配件 四平水刀切割机配件 莱斯科常备现货

产品名称	供应水刀切割机配件 四平水刀切割机配件 莱斯科常备现货
公司名称	上海科叙精密设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3581弄23号3幢103室
联系电话	13817709995 13817709995

产品详情

增压器的故障判断及维修（二）

判断方法：先确定油缸活塞朝哪个方向运行时压力降大（此时油压表指针摆动大）。

如朝左运行时大，就检查增压器左边的低压端单向阀和右边的高压端单向阀（建议先检查右边的高压端，不用拆高压缸塞头）。

反之则检查增压器右边低压单向阀和增压器左边高压端单向阀（建议先检查右边的高压端，四平水刀切割机配件，不用拆高压缸塞头）。

上海莱斯科机械技术有限公司是一家生产和销售水刀配件的公司，产品种类齐全，价格合适，欢迎大家前来咨询和洽谈！

液压系统的维护与保养（一）

液压系统的维护与保养

1半年更换一次液压油（更换后的液压油一般不再使用）。并清洗油箱，水刀切割机配件生产行家，用油必须采用国产46-68号（原
牌号30-40号）抗磨液压油。冬天选用N46号（30号）抗磨液压油，夏天选用N68号（40号）抗磨液压

油。油箱拆洗时，先将箱内油放掉或抽掉。用煤油清洗。洗毕，水刀切割机配件定做，箱内不应有任何杂物。清洗用毛巾，不要选用易脱毛、脱绒之类的东西，以免小绒毛污染油液。

2在清洗油箱的同时清洗空气滤清器。

在开机状态下检查拉杆螺母是否松动

拉杆螺母的受力状况——当活塞向左边运行时，左边的拉杆螺母（小）和右边的拉杆螺母受力；当活塞向右边运行时，右边的拉杆螺母（小）和左边的拉杆螺母受力。

在开机状态下，双手分别逆时针拧拉杆螺母，活塞往右边运动时（即左边灯亮），检查右边的拉杆螺母和左边的拉杆螺母（小）；活塞往左边运动时相反。如果螺母已松动，用手就可以轻易拧动。发现螺母松动用扳手在开机状况拧紧即可——不要用很大力。

供应水刀切割机配件-四平水刀切割机配件-莱斯科常备现货由上海莱斯科机械技术有限公司提供。上海莱斯科机械技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！