

止水钢板厂 止水钢板 东莞地势坤建材

产品名称	止水钢板厂 止水钢板 东莞地势坤建材
公司名称	东莞市地势坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道大塘边二横路一街2号3栋302房
联系电话	15918730007 15918730007

产品详情

止水钢板的施工在很多工地上都是可以见到的，其起到的作用非常大，若是稍微出现问题，将会影响到后续的安全问题。止水钢板

止水钢板怎么安装

1、摆放好止水钢板的位置，一般是在设备基础往上400mm处，且放于剪刀墙周边；2、当摆好位置之后，是需要使用拉钩筋进行固定，并将止水钢板进行焊接；3、焊接止水钢板次施工完后，对漏焊处补焊，处理好后再进行第二次焊接。

止水钢板

3、镀锌止水钢板燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，止水钢板，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。

4、钢板搭接为5cm，止水钢板厂家，贴合边焊接，钢板交叉部位采用贴合四边满焊，钢板焊缝严密，如发现焊缝不合格或有渗漏现象，应予修整或补焊。

5、垂直施工缝堵头模采用快易收口网，收口网采用小钢筋固定，焊接于结构钢筋上，止水钢板多少钱一米，（具体见施工缝面指导书）。

6、钢板安装结束，首先进行自检，然后通知质安科验收，再由质安科会同监理一同进行验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

止水钢板

止水钢板施工注意事项：

- 1、止水带在施工过程中，止水钢板厂，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有po裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。
- 2、在地位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让橡胶止水带翻滚、扭结，如发现扭转现象应及时进行调正。
- 3、在浇铸固定橡胶止水带时，应防止橡胶止水带偏移。
- 4、橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

止水钢板 止水钢板厂-止水钢板-

东莞地势坤建材(查看)由东莞市地势坤建材有限公司提供。东莞市地势坤建材有限公司是广东 东莞 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在地势坤建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创地势坤建材更加美好的未来。