双梁桥式行吊厂家 肇庆行吊厂家 厂家制造安装办使用证

产品名称	双梁桥式行吊厂家 肇庆行吊厂家 厂家制造安装办使用证
公司名称	广东顺发起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号 地之二
联系电话	13925920274 13925920274

产品详情

门式起重机的电路安装'谨慎而行'

企业生产效率的提升是如今社会生产的关键,门式起重机是常见的起重机设备,是提升企业生产效率的关键设备,门式起重机的电路安装知识,小编简单为您介绍总结。

首先是关于控制电路的安装,门式起重机控制电路应保证控制性能符合机械与电气系统的要求,不得有错误电路、寄生电路和回路等问题的存在。由于门式起重机遥控电路及自动控制电路可以对任何机构进行控制,电动行吊厂家,所以一旦控制失灵,它就会自动停止工作。

后就是起重的电磁铁电路,特别是在交流门式起重机上,起重电磁铁应设直流供电系统,必要时还 应有备用电源,才能做到万无一失。

了解以上起重机电路安装知识详情,希望能够帮助广大客户朋友更加顺利的进行起重机的安装使用,确保企业工作效率的提升。

广东顺发起重保养维修中心提醒你:

检验前,使用单位应当进行以下准备工作:

(一)准备起重机械上一周期的定期检验报告,以及检验工作需要的相关资料;

- (二)拆卸需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置,拆除受检部位妨碍检验的部件或者其他物品;
- (三)将起重机械主要受力部件、主要焊缝,严重腐蚀部位,以及检验人员部位和部件清理干净,双梁桥式行吊厂家,露出金属表面;
 - (四)需要登高进行检验(高于地面或固定平面3m以上)的部位,采取可靠安全的登高措施;
 - (五)满足检验和安全需要的安全照明、工作电源,以及必要的检验辅助工具或者器械;
 - (六)需要固定后方可进行检验的可转动部件(包括可动结构),固定牢靠;
 - (七)需要进行载荷试验的,配备满足载荷试验所规定重量和相应型式的试验载荷;
- (八)现场的环境和场地条件符合检验要求,没有影响检验的物品、设施,肇庆行吊厂家,并且设置相应的警示标志;
 - (九)需要进行现场射线检测时,隔离出透照区,双梁行吊厂家,设置安全标志;
- (十)防爆设备现场,具有良好的通风,确保环境空气中的爆扎性气体或者可燃性粉尘物质浓度低于爆扎下限的相应规定;
 - (十一)落实其他必要的安全保护和防护措施。

广东顺发起重机械维修保养中心提醒你:

建筑起重机械使用管理

- (一)建筑起重机械使用前,施工总承包单位、安装维保单位、分包使用单位、监理单位要共同对设备操作人员、信号指挥人员和维修保养人员等进行联合安全技术交底,相关责任人员签字。联合安全技术交底可使用《广东省建筑施工安全管理统一用表》中的相关设备操作安全技术交底表格和相关设备安全操作规程。
- (二)建筑起重机械作业人员在作业中应当严格执行安全操作规程和相关的安全作业规定,建立交接班制度,并填写相应的记录。
- (三)在每班作业前和作业后,施工总承包单位项目设备管理人员应当按照《关于建立建筑工地垂直运输设备巡视检查制度的通知》(顺建电传04.63号)要求,会同作业人员落实巡查和记录,发现事故隐患或者其他不安全因素时,应当立即处理;情况紧急时,可以决定停止使用设备并及时向现场安全管理人员和有关负责人报告。

双梁桥式行吊厂家-肇庆行吊厂家-厂家制造安装办使用证(查看)由广东顺发起重设备有限公司提供。广东顺发起重设备有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快