

苏州火焰山精工公司 四氟材料烘干箱

产品名称	苏州火焰山精工公司 四氟材料烘干箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

鼓风干燥箱在烘干玻璃器皿的温度时候要设定在多少度呢?

鼓风干燥箱内的温度可以用前面板上的温控器设定。实际的温度也可直接查看。因为水的沸点为100 ° C，所以100C的

温度必可使玻璃器皿很快烘干。

但是在80 ° C以上时，水的蒸气压即相当大，足可令湿的器皿很快的烘干。而且，即使在定量分析的实验中，所有烘

干的器皿也都要在室温的情形下使用，故温度太高的器皿要恢复到室温所需的时间也会拉长;因此烘箱的使用温度不必一定

要设定在水的沸点之上。

所以HASUC建议一般玻璃器皿的烘干鼓风干燥箱温度设置在80度左右即可。

有客户在购买电热恒温干燥箱使用的时候会遇到一些不升温的情况，那么遇到这样情况的原因和解决办法是怎么样的呢?

不升温情况一- :恒温干燥箱定时设置错误，重新设置。定时设置错误一般指恒温干燥箱设定时间到了，机器就处于一个待

机状态，如要继续升温要重新设定温度。

不升温情况二: 恒温干燥箱控温仪表损坏，四氟材料烘干箱，需要更换控温仪表。

不升温情况三:固态继电器坏，(或者三相电的缺项)，需要更换固态继电器或重新接线。

不升温情况三:加热管接线脱落或者加热管损坏，需要重新接线或者更换加热管。

恒温干燥箱属于精密型仪器设备，一般只要按照说明书正确操作，机器很难损坏。

真空干燥箱是通过真空泵将干燥物料所在的空间抽成负压即所谓真空状态。我们知道，在真空状态，或低压状态下，物料中

的水分、溶剂及其他挥发性组分的沸点降低，从而在较低温度状态下就可以脱离物料颗粒表面而被真空泵抽走。它主要应用

在那些在高温下氧化、聚合及发生其他化学反应的物料。当然，它还有加热促使水分、溶剂及挥发性组分加快挥发从而脱离

物料表面的双重作用。

归结二者干燥箱应用的区别，就是在用户干燥的物料的对象化学性质的稳定性，以及干燥物料物理形变的要求上。

苏州火焰山精工公司(多图)-四氟材料烘干箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，火焰山精工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。