

松下伺服驱动器err12报警怎么办？

产品名称	松下伺服驱动器err12报警怎么办？
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	松下伺服驱动:维修 全国:联系我们维修 故障:专业维修
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

一、外部原因：进线电压大于规定的可接受范围，使驱动器内直流电流电压大于规定值，或者线电压被感性负载或不间断电源UPS抬高了。解决方法：首先测量端到端电压（L1、L2和L3之间），排除原因，提供正确电压的电源。

二、内部原因：

1、内部再生放电电阻断开解决方法：用电表测量驱动器的P-B1电阻，如果读数为 ，则连线已经断开 龚焯 棧 僇谏箭 駮 掣N 再生放电电阻。

2、外部再生电阻不匹配所以再生能量不能被吸收——使用规定值的有规定功率的电阻。

3、驱动器电路故障。解决方法：用万用表测量电路，找出故障点，排除故障。或者调换新驱动器。