

木工机械单片锯 金华中宏 单片锯

产品名称	木工机械单片锯 金华中宏 单片锯
公司名称	佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧
联系电话	13695270999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司

单片锯

二) 工作中认真作到：1.固定有专人操作的机床，操作者应坚守岗位，认真操作，不做与工作无关的事。离开机床时要停车，切断电源。没有归定专人操作的机床，使用人员有完机床后，红外线单片锯，应停车，切断电源。2.刀具、木料应装夹正确，紧固牢靠。3.传动及进给的机械变速，必须在刀具离开工件后停车进行。4.注意木料不得有铁钉，单片锯价格，严防损坏刀具。5.密切注意机床的运转情况、润滑情况、温升情况、声音情况，发现有任何异常现象，应立即停车检查，排除故障后再工作。（三）工作后认真作到：1.将操作开关打到非工作位置上，切断电源。2.清理机床木屑及杂物，清扫工作场地

（9）材尽其用：根据大小不同的压力段区，对主要受力件，按等强度设计，节约材料。 尽管平压连续式热压机价格昂贵，但由于它产品质量好，生产，节能、省原料等一系列优点，用于生产规模较大的人造板生产线，木工机械单片锯，仍有明显优势，被公认为热压机首先机种。

18、研磨装置的组成：动力部分、传动与控制部分、研磨石部分、密封冷却装置。

19、研磨室组成：磨室壳体、固定磨盘、转动磨盘及密封与冷却装置。

20、磨盘与膜片的作用：对木片进行分离，提供运动和动力。

1 检查操作位置是否光线充足，无阴影位置。仔细检查工位是否布置妥当、工作区域有无异物，经确认

无误后方可启动机器。检查加工木料中无铁钉等杂物，以防损坏机器和伤人。

2开机前应检查开关按钮是否正常。

3清理工作现场，单片锯，将待加工的工件搬运到工作区域。

4检查来料尺寸规格是否与标签相符。

5清洁机台面卫生，准备踏板放置加工工件。

6加工完毕后，单片锯，单片锯，关闭电源、气源及吸尘管道。

7废料清理到圾垃圾箱，打扫设备周围环境卫生。

安全事项

1机器由专人操作，木板单片锯，非规定人员不得开机。

2 操作员不得站在木材的行进路线上。

3 在停机后锯片未完全停止的情况下，不得把手和任何物品放进锯片箱内

4 机器操作者一律不得戴手套。

5 没有人操作时一定要关掉电源开关，做到人走机停。

木工机械单片锯-金华中宏-单片锯由佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司提供。佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司（www.jhqj.cn）为客户提供“销售：木工机械及其配件。”等业务，公司拥有“压刨”，“跑车带锯，“双面刨”等木工机械及配件”等品牌，专注于家具制造机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：卢荣。