

青岛城阳出租发电机 租赁ups电源 租售一体

产品名称	青岛城阳出租发电机 租赁ups电源 租售一体
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

气温低于0℃时，每天机组运行后应将水箱下水室、发动机、机油冷却器及变矩器冷却器里的冷却水放出，以免冻裂。贮气筒内有水汽，经常排放，防止冻结，致使刹车失灵。如已加防冻液，可不放出。当气温低于0℃时，应定时检查柴油发电机组的防冻液浓度，同时禁止使用未经处理的水作为发动机的冷却液。柴油发电机再冬季的燃油应该使用的凝点低和点火性能好的轻柴油。一般情况下凝点应低于气温10℃。

柴油发电机在运行结束时放水过早或不放冷却水都是不行的。若是过早，机体在温度较高时突然受冷空气侵袭，会产生骤缩，出现裂纹。放水时应将机体内残留的水彻底的排出，以免其结冰膨胀，使机体胀裂。

冬季出现润滑油粘度增稠时，不要用明火烘烤油箱底壳，以免使油箱底壳内的机油变质，甚至烧焦，润滑性能降低或完全丧失，从而加剧机器的磨损。柴油发电机在冬季合闸带负荷前不要低温负荷作业，待柴油发电机水温超过60℃时效果佳。

不要采用无水先启动后加冷却水的非正常启动方法，这样会对机器造成严重的损害，应禁止使用。我们应先将保温被罩在水箱上，打开放水阀，向水箱内连续注入60-70℃的清洁软水，用手触摸放水阀流出的水有烫手的感觉时，再关闭放水阀，向水箱灌入90-100℃的清洁水，并摇转曲轴，使各运动件得到适当预先润滑，然后再行启动。柴油发电机组在冬季使用时要注意机体的保温。冬季气温低，容易使柴油机工作时冷却过度，因此保温是很重要的，冬季使用的柴油发电机组可以配备保温套等防寒设备。