

## 伊春西门子电机（授权）总代理商

产品名称	伊春西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

伊春西门子电机（授权）总代理商 RTD-4L：热敏电阻（线性，4 线制连接）（温度 测量）缺省缺省情况下，在 STEP 7 中将测量方法设置为“电压”，将测量范围设置为“ $\pm 10\text{ V}$ ”前连接器 X1 和 X2 线 1 和线 2 的连接器（输出）X1 = 上方前连接器；X2 = 下方前连接器 接口选择器开关 表格 7-3 开关位置：IM 463-2 的接口选择器 开关设置 含义 C1 ON 只使用接口 C1 如果超出此限制，则会降低测量精度

内容包括：RS 485 中继器的用途 两个 RS 485 中继器之间的电缆长度 各种操作元件和端子的功能 有关接地和未接地运行的信息 技术规范 and 方框图 详细信息可在《硬件和安装》手册的“组态 MPI 或 PROFIBUS-DP 网络”一节中找到有关 RS 485 中继器的更多信息 允许范围为 1 到 21 1 到 5 V  $\pm 10\text{ V B}$

2DMU：电流（2 线制传感器）4 到 20 mA D 要为传感器提供电流，必须将 24 V 电源连接至 L+ 和 M 前连接器端子 请仅使用针对此系统已认可的扩展 当系统处于运行状态时进行此类更改，即应用这些更改时，CPU 处于 RUN 状态的时间将超过 2.5 秒的值

通道的不同电路设置 在使用量程卡的每种情况下，都要设置两个通道 如果将电源模块插入到不是供电源模块使用的插槽，将会损坏模块

[福建南平西门子电机（授权）总代理商](#)