

# 电厂脱硫搅拌器 柏嘉润 搅拌器

产品名称	电厂脱硫搅拌器 柏嘉润 搅拌器
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东柏嘉润化工设备有限公司

为了便于检修内件及加料和脱硫塔侧入式搅拌机排料，需求装焊人孔、手孔和各种接纳；为了在操作进程中电厂脱硫塔搅拌机有用地监督和操控物料的温度、压力和脱硫塔侧入式搅电厂脱硫塔搅拌机拌机料面高度，则要设备温度计、压力表、液面计、视镜和设备泄放设备；

### 偏疼式搅拌器出产厂家

搅拌设备在立式容器上偏疼设备，能防止液体在搅拌器附近产生“圆柱状回转区”，能够产生与加挡板时附近似的搅拌效果。搅拌中心偏离容器中心，会使液流在各点所在压力不同，因而使液层间相对运动加强，增加了液层间的湍动，使搅拌效果得到明显的提高。但偏疼搅拌简单引起振荡。一般用于小型设备上比较合适。

不锈钢侧入式搅拌器一般用于反应釜罐体的侧边，并且不锈钢立式搅拌器的振荡对照大，简易构成机械紧固处的松懈，所以关于侧搅拌的设备紧固与日常的保护，定时查验都很重要。

不锈钢立式搅拌器中侧入式搅拌器是将搅拌设备设备在设备筒体的侧壁上，所以轴封结构是对照费脑筋的，也是选购中对照简易疏忽的首要当地。在小型设备中，无妨抽取设备内的物料，卸下搅拌设备互换轴封部分，电厂脱硫搅拌器，所以搅拌设备的结构要尽管简略。

可是在大型设备中，为了在不抽出设备内液体的条件下而便于互换轴封部件和传动部件，搅拌器，大都在设备内配备断流结构。

## 一、脱硫搅拌器机械密封的撤消过程

1.翻开搅拌器的后盖，仓储罐侧搅拌器，然后拆下轴支架。

2.拆下机械密封静环的键销和压板螺栓。

3.将轴支架从后边刺进轴中，并用螺栓搅拌器固定。然后用扳手拉动螺母，将轴拉出。拉至必定方位后，用管钳顺时针旋转轴，直到轴的快速接头完全接合，然后拆下脱硫搅拌器机械密封挡板。

2.用卡圈钳取下两个卡圈，油罐侧搅拌器，用螺栓将其固定在搅拌器机械密封静环上，便于取出静环。取出静环后，设备夹紧静环的夹紧绷簧作为撬力点，用螺丝刀或撬棍将机器密封的动环和轴套一起拆下。

## 二、脱硫搅拌器机械密封设备过程

1.为防止搅拌器轴套中的模环在设备进程中被损坏，首先用材料带填充卡簧槽，然后将轴套与动环座一起刺进，用管将其均匀敲击到位，然后拆下卡簧。

2.设备动环的O形圈，然后设备动环。设备动环时，留心对准凹凸点，要求一起进入。

3.设备静环并夹紧卡圈。将静环设备到位，使静环的O环进入脱硫搅拌器机体，夹紧轴套夹紧绷簧。

4.设备静环压板，然后反向刺进轴支架，用螺栓固定。用管钳逆时针旋转，渐渐将轴压到位，然后拧紧静环压板。

5.拆下轴支架，向前设备轴支架，并再次施加均匀应力，然后设备后盖。这样就完结了搅拌器脱硫机封的替换。

脱硫搅拌器的机械密封有许多种，一般在课后按照上述过程进行拆卸和拼装，但有些备件数量多且杂乱。不管哪种方法，作业人员都需求做好记载，而且不能倒置设备。

电厂脱硫搅拌器-柏嘉润-搅拌器由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。山东柏嘉润化工设备有限公司是一家从事“脱硫塔侧搅拌,脱硫搅拌器,水处理搅拌器,侧搅拌生产厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柏嘉润”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使柏嘉润在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！