

# 矿浆搅拌器功率多大 柏嘉润搅拌器声场厂家 贺州矿浆搅拌器

产品名称	矿浆搅拌器功率多大 柏嘉润搅拌器声场厂家 贺州矿浆搅拌器
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东柏嘉润化工设备有限公司

### 立式砂浆搅拌机操作规程：

作业前检查搅拌机的转动情况是否良好，安全装置，防护装置等均应牢固可靠，操作灵活。

砂浆搅拌机启动后先经空机运转，检查搅拌叶旋转方向是否正确，先加水后加料进行搅拌操作。

砂浆搅拌机运转中不得用手或木棒等伸进搅拌料兜内或在料兜口清理灰浆。

操作中，应观察机械运转情况，当有异常或轴承温升过高等现象时，应停机检查；操作中如发生故障不能运转需检修时时，应先切断电源，将搅拌料兜内灰浆倒出，进行检修，排除故障。不得用工具撬动等危险方法，矿浆搅拌器叶轮结构，强行机械运转。

搅拌机的搅拌叶片与搅拌料兜底及侧壁的间隙，应经常检查并确认符合规定，当间隙超过标准时，应及时调整。当搅拌叶片磨损超过标准时，应及时修补或更换。

作业完毕，做好搅拌机内外的清洗和搅拌机周围清理工作，切断电源，搅拌机开关打闭锁，挂停电牌；检修搅拌机时，开关挂“正在检修，禁止送电”牌，并派专人监视。

搅拌机的停放位置应选择平整坚实的场地，矿浆搅拌器功率多大，搅拌机安装平稳牢固。

砂浆搅拌机操作中边加料边加水，不能加入料后再启动，投料不准超过额定容量。加料时，工具不能碰撞搅拌机，更不能在运转中把工具伸进搅拌机内扒料。

砂浆搅拌机的料斗内不能进入杂物，清除杂物时必须停机进行。

工作完毕要将搅拌机清洗干净，转动部分注润滑油，清理时不得使电机及电器受潮。

公司首要出产螺旋锥齿轮减速机。桨式搅拌器是一种结构比较简略的搅拌器，它的搅拌部件是两片叶片。桨式搅拌器根据叶片的形状特色不同又可以分为平桨式搅拌器和斜桨式搅拌器。平桨式搅拌器发生的是径向力，大型立式矿浆搅拌器设备，斜桨式搅拌器发生的是轴向力。桨式搅拌器适用于低粘稠度的液体、悬浮液及溶解液搅拌。

旋桨式搅拌器是以两到三只推动式旋桨为搅拌部件的一种搅拌器。旋桨式搅拌器在搅拌时有较高的旋转速度，能迫使物料沿轴向运动，贺州矿浆搅拌器，使物料充沛循环和混合。旋桨式搅拌器多适用于搅拌粘稠度较低的液体、悬浮液、乳浊液等物料。涡轮式搅拌器一般规划有两到四个叶片，叶片可为平直状或曲折状。

不宜选用蜗轮蜗杆减速机。关于、的作业环境，一般不选用带传动减速，否则有必要有防静电方法。常在层流区操作，液体沿着螺旋面上下构成轴向的上下循环，适用于中高粘度液体的混合和传热等进程。ZLD锥底螺带型，ZLG锥底螺带螺杆型，其特色是底形可和锥形釜底般配，可按要求规划。在搅拌范畴，粘度系指流体对活动的阻抗才华，其界说为液体以1cm/s的速度活动时，

在每1cm<sup>2</sup>平面上所需剪应力的巨细，称为动力粘度，以Pa·s为单位。粘度是流体的一种特色。流体在管路中活动时，有层流、过渡流、湍流三种情况，搅拌设备中相同也存在这三种活动情况，而抉择这些情况的首要参数之一便是流体的粘度。

矿浆搅拌器功率多大-柏嘉润搅拌器声场厂家-贺州矿浆搅拌器由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。山东柏嘉润化工设备有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，柏嘉润化工设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：韩广会。