

# 铝合金水帘进出水方式

产品名称	铝合金水帘进出水方式
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

安装设计：

水帘风机降温主要是利用蒸发吸收热量这一原理来进行工作的,水帘降温的运作原理为循环水泵,水泵不间断地把接水盘内的水抽出,并通过布水系统在蜂窝状纤维纸表面形成水膜,当空气流过水帘时水分进行热量交换,通过水蒸发而达到降温、清凉,洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内,以此达到降温效果。这一产品解决常规空调对大气层的污染,水帘同时能给人带来舒爽。使用费用是常规空调的1/3.既省费用又环保。

对于水帘的安装可不能小视,它可关系到室内通风降温效果

- 1.水帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,水帘的进气口必须留有足够的进气空间。
- 2.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。 铝合金水帘进出水方式
- 3.负压风机和水帘采用嵌入式安装,就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和水帘的位置。

注意事项：

水帘是由一种高分子水帘纸组成的,而湿帘纸则是一种特殊的产品,经过一些特殊的处理加工而成的.使用寿命可达五六年以上,耐腐蚀,结构强.

水帘负压风机可以全面的解决室内的通风不良,温度过高等一些问题,那在使用时需要注意些什么呢?

1、对水箱(或水池)进行全面人工清洗,清除里面的污垢和杂物,以防止造成喷水管道阻塞;

2、检查水箱(或水池)内水泵过滤器,确保其完好,如过滤器已破损,则更换过滤器;铝合金水帘进出水方式

3、检查水箱(或水池)各连接阀门情况,按照说明书进行开/关调节;铝合金水帘进出水方式

4、条件允许的话,好对水帘进行简单的清洗维护,并检查里面的喷水管。

## 维护保养

水帘的维护与保养方法:

1、为了使水槽的漆渣和水易于分离,水帘降温设备,水槽内应加适量絮凝剂,使漆渣结块后便于打捞。

2、每班工作完毕应及时打捞漆渣、清理滤网。

3、当集中槽水位低于下限时应及时补水,车间水帘降温,但不能超过上限位。

4、定期清理喷室侧板、漆雾分离室、管道内壁以及风机风叶上的可燃聚积物,气流畅通并防止火灾。

5、每隔一段时间进行一次大清洗,及时做出维护和保养。

降温水帘的维护与保养。

## 清洗

如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的话可用低压水蒸气喷射或是轻轻擦洗。千万不要使用如氯气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。

## 恰当的水位

不要将系统内的水溢出来。如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。