

赛特蓄电池BT-12M14AC 12V14AH/20HR海湾消防主机

产品名称	赛特蓄电池BT-12M14AC 12V14AH/20HR海湾消防主机
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:赛特 型号:BT-12M14AC 产地:福建
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

1、蓄电池的联接

额定容量不同、性能不同、新旧不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会有触电甚至爆炸的危险。

正负*不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花;若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

连接时，连接工具应绝缘，电池上面禁止放连接片等金属物品，以防止短路。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用

2、蓄电池的充放电

- 浮充充电时充电参数的设置(环境温度为25)

系列型号

浮充电压

大浮充电流单格温度补偿系数

GEL系列12V/6V系列2.27~2.30V/cell0.2C

-3mV/

循环使用时充电参数的设置(环境温度为25)

均充电压

大均充电流

2.35~2.40V/cell

-5mV/

放电电流与放电终止电压

放电电流 I 1.0c 0.2C I 1.0.01C I 0.2 0.004C I 0.01 I 0.004

C

放电终止电 1.6V/cel1.7V/cell 1.8V/cell

1.85V/cell

1.9V/cell

压

备注:“C”表示额定容量，“cell”表示单格电压。

3、搬运、存储

蓄电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚和摔蓄电池，同时注意不要使端子受外力。

蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。

蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。

蓄电池应在0 ~30 的环境下储存，存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电，存放时间