

# 中奥超声波设备 湖州超声波机器设备

产品名称	中奥超声波设备 湖州超声波机器设备
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

## 产品详情

### 投入式超声波震板特点

- 1.全不锈316钢弧焊焊接，耐酸耐碱，外形美观。
- 2.震板与超声波电源分开放置更加便于维护保养。
- 3.超声波换能器全i面密封在316不锈钢盒子内部。

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，超声波机器设备，生产，销售。技术力量雄厚，拥有一批从事生产设备专业的工程师的。

### 超声波清洗机保养规范

- 1、电源为交流380v。（三相四线）
- 2、先将超声波电源和清洗槽之间的信号线连接。（对号连接）
- 3、将清洗槽内加入液体，高度约为300mm。储液箱内液体达到储液箱高度的一半即可温度40-55度佳。
- 4、将要清洗的工件放入清洗槽内，工件尽量不要直接接触底部。不要对清洗槽侧壁进行撞击。
- 5、设定好超声波所要工作的时间（注意时间不可为零），按下超声波的启动按钮，超声波开始工作。

### 超声波震板使用操作规程如下

#### 一、开机前的准备

- 1、超声波震板振盒放置采用水平安装或垂直安装，检查震板是否安装稳固妥善。

- 2、检查安装超声波震板的清洗槽的排液阀是否关闭。
- 3、根据清洗工艺要求，注入加注配合比之清洗溶剂，一般清洗液与水的比例为5~10%，液面离缸面约80mm；侧面式震板，液面必须超过震板顶部。
- 4、将震板上的黑色高频线接头接驳于超声波发生器背部输出接线排上，并拧紧螺钉，不可有松动。
- 5、确认超声波发生器电源开关置于“关”的位置后，接好电源，超声波发生器使用220V 50Hz交流电源。
- 6、检查机壳安全接地是否可靠。
- 7、根据使用清洗溶剂要求，将温度控制器调至设定所需要的加热温度，一般40—50 为宜。

中奥超声波设备(多图)-湖州超声波机器设备由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中奥超声波一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：颜佳兵。