

# 供应Cheerful气缸DNB80N100+CBP+YP+VT气缸安装方式

产品名称	供应Cheerful气缸DNB80N100+CBP+YP+VT气缸安装方式
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	1548.00/支
规格参数	气缸:液压缸
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

## 产品详情

Cheerful气缸DNB80N100+CBP+YP+VT安装方式

机械无杆气缸安装形式：

根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式无杆气缸。在需要随工作机构连续回转时，应选用回转无杆气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选用轴销式无杆气缸。有要求时，应选择相应的无杆气缸。

Cheerful油压配件 Cheerful 油压泵站 Cheerful 泵 Cheerful 液压缸 Cheerful Cheerful油压阀  
Cheerful电磁阀 Cheerful气缸 Cheerful油缸

DNB50N160+VT

DNB80N60+CBP+G+VT

DNB50N100+VT

DJA63N20+VY

安放活塞的空腔。是活塞运动的轨道，燃气在其中燃烧及膨胀，通过气缸壁还能散去一部分燃气传给  
的爆发余热，使发动机保持正常的工作温度。气缸的型式有整体式和单铸式。单铸式又分为干式和湿式两  
种。气缸和缸体铸成一个整体时称整体式气缸；气缸和缸体分别铸造时，单铸的气缸筒称为气缸套。气缸  
套与冷却水直接接触的称作湿式气缸套；不与冷却水直接接触的称作干式气缸套。为了保持气缸与活塞接

触的严密性，减少活塞在其中运动的摩擦损失，气缸内壁应有较高的加工精度和的形状尺寸。