

# 单面压刨 金华中宏 单面压刨

产品名称	单面压刨 金华中宏 单面压刨
公司名称	佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教国际木工机械城展览馆侧
联系电话	13695270999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司

压刨机的柴油机正常运转时，马氏单面压刨，其声音只有均匀的排气声和轻微的噪声，具有一定的规律性。柴油机内的各个零件之间存在正常范围内的配合公差，当零件因过度磨损或维修不当，配合公差超出了正常的区间，异常响声就出现了。下面介绍一下造成压刨机发动机异响的几个原因。

1、活塞敲缸，活塞敲缸是常见的异响来源，由于润滑条件不良，二手单面压刨，活塞和气缸壁过度磨损，单面压刨价格，导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围，发动机运行时活塞裙与缸壁撞击，产生“铛铛”的清脆响声，一般在怠速或低速运行时比较明显。

2、正时齿轮，齿轮经长期使用后，再加上齿轮间隙调节不当、润滑条件不良等原因，会产生过度的磨损，严重时甚至轮齿被磨秃，齿轮之间啮合松动，机器运转时便会发出“哗啦、哗啦”的声音

2、在拆卸安装压刨机时禁止用力打击铸件，打击其它配件时，应垫上木块或紫铜块；油路管道拆卸时需要保护好接头，油路管接头应尽量减少拆卸次数，以免造成漏油现象的产生。

4、在压刨机安装前，零件需要先用煤油清洗，单面压刨，随后擦净并涂上足够的润滑油；同时若是遇到损坏或磨损的零件也要需要更换。

以上是压刨机在拆装时所需要的相关的事项，不论是零件的替换还是拆卸安装，都是需要多多注意

的

压刨机在很多建筑工程中都不可缺少，想要让它更加顺利的进行工作，特别提醒大家的操作过程中需牢记一些注意事项，有助于保障压刨机操作人员在施工中的安全。

1、压刨机钻凿时不允许反转以免钻杆掉入孔中，机器在短时间内停止工作时，要给予少量的压气，以避免泥沙侵入冲击器的内部，若在较长时间停止工作时，需将冲击器提到距孔底1-2米处再进行固定。

2、随时注意检查风马达的润滑情况。

单面压刨-金华中宏-单面压刨价格由佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司提供。佛山市顺德区金华中宏木工机械有限公司（[www.jhqj.cn](http://www.jhqj.cn)）是从事“销售：木工机械及其配件。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢荣。