

搅拌器 搪玻璃轴流搅拌器 柏嘉润

产品名称	搅拌器 搪玻璃轴流搅拌器 柏嘉润
公司名称	山东柏嘉润化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号
联系电话	15169368077 15169368077

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东柏嘉润化工设备有限公司

在使用搪瓷搅拌器的时候，搪玻璃轴流搅拌器，设备经常和不同的物料接触，所以它的清洁尤为注意，搅拌器，对于其中的维护与保养很重要，它的维护与保养怎样进行，保证其使用呢？

- 1、经常检查搪瓷衬里、传动部件、密封情况是否正常，若发现异常应及时处理。
- 2、搪瓷搅拌器的搪瓷表面粘附的物料若需清楚，应用非金属器具进行清楚。
- 3、经常加注传动部件、放料阀丝杆润滑液，六弯叶涡轮搅拌器，保证其良好运行。
- 4、搪瓷搅拌器应保持清洁，夹套中的污物和氧化铁影响传热效果，建议每月清洗一次。

- 1.根据减速机输出轴头d和混合轴系统的轴承方式，推进式搅拌器，选择与d相同型号的机架和联轴器。
- 2.根据机架的公称尺寸dn，选择搅拌轴、底盖和设备法兰的架型和压力等级。
- 3.根据支架和防振情况，确认是否提供辅助支架。

螺带搅拌机|双螺带搅拌机|泥浆搅拌机|水处理搅拌机|化工搅拌机|搅拌机厂家|顶进式搅拌机|垂直搅拌机|搅拌设备|搅拌装置|衬胶搅拌机|衬塑搅拌机|包胶搅拌机|防腐搅拌机|2205搅拌机|2507搅拌机|搅拌机厂家|立式搅拌机

沥青材料的质量管理。沥青材料在进入拌和站时应附有原厂的质量合格证和出厂检验单。试验室对每批到场的沥青均应取样检验是否符合国家规范的要求。试验室取样检验合格后，物资部应签发验收单，记录沥青来源、标号、数量、到货日期、号码、存放地点、检验品质以及沥青使用的地段等。每批沥青在检验后应留有不少于4kg的料样备查。

搅拌机-搪玻璃轴流搅拌机-柏嘉润(诚信商家)由山东柏嘉润化工设备有限公司提供。山东柏嘉润化工设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。柏嘉润——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市经济开发区傅家镇大徐村北京路沿街厂房78号，联系人：张经理。