

干湿球温度计

产品名称	干湿球温度计
公司名称	济宁龙腾机械有限公司商务二部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市唐口工业园58号
联系电话	0537-7797425 15562282728

产品详情

说明：例如：干球18度，湿球15度时，其度差3度之纵栏与湿球15度之横栏交叉68度就是表示湿气为68%。
湿球的药布请常常换新。

注意：

- 水壶中之水请勿断水，布要用没有水气，没有上糊的布，而且请注意常常换新便于充分吸收水份。
- 换布时捡起玻璃管感温部之保护架的两端并向里面推而拔出再换。

不快指数算法：（干球度数+湿球度数）× 0.72+40.6 例如：（20度 + 15度）× 0.72+40.6=65.8
（干球 湿球） （不快指数）