

特价销售台湾ICT硬币清分机GX-4300/自动贩卖机系统、自动售货机行业、自助缴费终端机行业、娱乐场地行业、交通行业、

产品名称	特价销售台湾ICT硬币清分机GX-4300/自动贩卖机系统、自动售货机行业、自助缴费终端机行业、娱乐场地行业、交通行业、
公司名称	广州广兴电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州番禺区番禺大道北880号二楼B1
联系电话	020-15625033116 15625033116

产品详情

*专为固定场地设计 *具有大容量数币斗 *分拣速度：1800枚/分钟 *盛币斗容量：4300枚
*分拣硬币直径：14-34MM *分拣硬币厚度：0.8-3.8MM *币种号：0-9（10种） *计数范围：0-999999枚
*计数方式：连续计数/预置计数 *体积：375长X265宽X320高MM *电源：220V（110V可定制）
*重量：10.8公斤

GX-1000（4300）

型硬幣分揀計數機是專門用於對各種硬幣或籌碼進行分揀計數的機器。廣泛應用於銀行金融系統、公交、郵電、地鐵、娛樂等硬幣或籌碼流通量較大的行業。

GX-4300型硬幣分揀計數機是在GX-1000型的基礎上的改進，配有大容量盛幣鬥。

根據硬幣或籌碼的外徑尺寸和厚度特點，在離心力作用下，通過可調軌道進行單一幣種的分揀。

運用紅外線技術對高速運行的硬幣或籌碼進行計數，可進行預置、存儲和累加。

安全注意事項

親愛的用戶：借此機會，對於您購買了我們的硬幣計數機表示感謝。我們建議您在操作機器前詳細地閱讀使用說明書，並將其保存，以備將來參考。

2 本機採用二極帶地插頭電源線，插座必須可靠接地，盡可能使用漏電保護器。

2 被清分的硬幣中，不允許混雜其它物品，如迴紋針、變形幣、膠帶紙等，以免引起計數不準確，甚至損傷機器。

說明

本機的電源開關在機器左後方，打開電源開關，機器自動顯示：

計數方式有兩種選擇：連續計數和預置計數方式。

連續計數方式

該方式不設定預置數，即為連續計數。方法如下：

將篩選過的硬幣倒入盛幣鬥中，按 鍵啟動機器工作。本機的分揀順序是從大到小，即先對直徑最大的硬幣或籌碼進行分揀計數，最大直徑的硬幣從出幣口出來，每出來一枚則顯示值自動加“1”，其餘直徑的硬幣則從異幣口出來。第二步再對次大直徑的硬幣或籌碼進行計數，直至全部結束。按 鍵結束工作。

預置計數方式

1. 首先設定預置數，a. 如果預置數為200，則直接按 鍵，可依次迴圈選擇。

b. 如果預置數為210，先按 鍵到預置數 200，再按 鍵一次加 “10” 即可。

c. 如果預置數為199，先按 鍵到預置數 200，再按住 鍵不放後按 鍵，則預置數減 “1”。

2. 預置數設定好後，同時按 + 鍵保存。按 鍵啟動機器工作，到了預置數時機器自動停機並報警。待分

揀的硬幣全部結束後按 鍵結束工作。

按 鍵把計數值存儲在記憶體中。

按 鍵可把計數值清零，但不清除記憶體中的計數值。

若要清除記憶體中的資料，只要把 0 存入即可。

若要取消預置數，則同時按 + 鍵即可。

按 鍵可把已存儲的資料取出來，加以對比。

八、常見故障的排除

常見故障	出錯原因	處理方法
無顯示	電源插頭未插好	重新插好
	保險絲熔斷	更換保險絲
不計數	計數感測器積灰多	清理
	計數感測器壞	更換感測器
轉盤不轉但有剎車聲	微動開關未壓下	右蓋充分接觸
	微動開關移位	重新調整位置

軋幣	有變形幣	將調厚旋鈕略為調高一點，取出變形幣。	
	出幣口幣出不來	硬幣的直徑和厚度未調到位	應與刻度
通道堵塞		掀起右蓋清除	
皮帶打滑	皮帶上帶油，可用棉布擦拭		

維護與保養

- 2 本機電源具有兩級短路保護，直流保險絲安裝在電源板上，交流保險絲在交流插座內。在更換保險絲時，必須斷開電源，且將電源線從電源插座中拔出。
- 2 機器的光電計數感測器安裝在定軌側，在更換爬幣帶時，應注意不使感測器受到損傷。
- 2 本機零件較多，結構複雜，在使用中應注意經常進行除塵衛生清理工作，以保證機器正常使用。