

# 闸北区地磅厂家（12米14米80吨100吨电子地磅）出租出售

产品名称	闸北区地磅厂家（12米14米80吨100吨电子地磅）出租出售
公司名称	上海执牛耳称重设备有限公司
价格	9986.00/台
规格参数	型号:SCS 发货期:1-3天 产地:上海
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄18号3楼R-34 (注册地址)
联系电话	13524383111

## 产品详情

### 闸北区地磅厂家（12米14米80吨100吨电子地磅）出租出售

电子地磅，尺寸从0.1米-24米都能够生产，购买地磅，前提是要选择好尺寸跟吨位，厂家才能报价。尺寸的确是由车子的大小来确定的，宽度是不等的，大车，一般轮子的间距是2.45m，所以至少要选择3米宽，而小一点的规格，比如过农用车，可以量一下要称重的\*大车子的轮间距，宽度1.5米，2米，2.2米，2.5米都可以定做的。地磅长度的确定量一下车的长度，只要前后轮子能上的去，大地磅的长度6米8米9米10米12米14米15米16米18米20米21甚至24米都可以做，小一点的农用车3米4米5米6米甚至7米都能做，价格是根据尺寸来报的，尺寸越大价格越高。

我公司根据客户购买经验推荐以下尺寸跟吨位，仅供参考：

20吨（2.5m × 5m和2.5m × 6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车等

60吨（3m × 7m和3m × 8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮等

80吨（3m × 9m和3m × 10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）

100吨（3m × 12m和3m × 14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车

120吨（3m × 16m和3m × 18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车

200吨（3m × 20m）：可用于对外过磅及特殊场合

地磅使用过程中一些常见问题：

1、不归零（不回零，不称重）

2、称重量不准（1）观测内码值是否稳定，传感器各部位是否有摩擦现象，稳压电源是否稳定，运放电路是否正常，A/D电路的线路版是否有异物，反馈电阻/电容/滤波电容是否不良或漏电。（2）检查传感器输出信号值是否于标准内。（3）使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。

3、无法开机

（1）请先确定非为保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。（2）检查变压器有无AC 110/220输入及AC18V输出。（3）请将电池取下再以AC电源开机，以了解是否为电池电压不足所造成。（测量电池电压，要高于6V以上，低于时请充电，若低于5.5V，且充饱电不久就没电时请更换电池）。

4、按键不良（1）请先更新K/B测试，如新K/B功能正常时，则可判定为K/B不良。（2）测量K/B与CPU之间线路有无断路、冷焊。（3）检查K/B脚座是否有接触不良现象。（4）测量K/B与CPU回路上的二极管是否有短路、断路。

5、无法秤到满载

（1）检查传感器输出信号值是否于标准内。（2）未在标准内，请参考第十项目作补偿。（3）如无法补偿请检查传感器是否不良。（请依照第八项做检测）（4）补偿后如有不稳或无法补偿，请更换传感器。（5）检查内部有无线材或保护装置干涉。（6）电池电压是否在6V以上。（7）更换L/C测试是否为传感

器不良造成。

6、电池无法蓄电（1）请先确定非为保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。（2）检查变压器有无AC110/220输入及AC18V输出。（3）将电池于机板接PIN取下，量测机版充电电压是否为7.2V左右，如不足请检查电源相关回路。（4）检查机版，变压器输入端插PIN附近之二极体是否正常。（5）更换蓄电池。

闸北区地磅厂家（12米14米80吨100吨电子地磅）出租出售