

管式螺旋式洗盐机 鸿宇化工机械 乌鲁木齐螺旋式洗盐机

产品名称	管式螺旋式洗盐机 鸿宇化工机械 乌鲁木齐螺旋式洗盐机
公司名称	寿光市鸿宇盐化机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市侯镇甫刘村-昌大路以东-教学楼北临
联系电话	13869683092 13869683092

产品详情

操作中的注意事项：1、在启动粉碎机前，应该首先开动油泵电动机和冷却系统，经3~4分钟后，待油压和油流指示器正常时，再开动粉碎机的电动机。2、启动以后，如果粉碎机发出不正常的敲击声，应停车运转，查明和消除弊病后，重新启动机器。3、粉碎机必须空载启动，启动后经一段时间，运转正常方可开动给矿设备。给入粉碎机的矿石应逐渐增加，直到满载运转。4、操作中必须注意均匀给矿，矿石不许挤满破碎腔；而且给矿块的尺寸不应该大于给矿口宽度的0.85倍。同时，给矿时严防电铲的铲齿和钻机的钻头等非破碎物体进入粉碎机。一旦发现这些非破碎物体进入破碎腔，而又通过该机器的排矿口时，应立即通知皮带运输岗位及时取出，螺旋式洗盐机质量优，以免进入下一段粉碎机，造成严重的设备事故。

3、喂入时操作人员应站在加料口一侧，衣服衣袖应扎紧，戴上口罩和工作帽。4、喂入时，要注意谷物是否有石头、镰刀、工具螺丝等坚硬的物体，以免损坏机器和造成人身事故。5、机器动转不许挂皮带、注油、清理及排除故障。6、发现如下问题应关闭发动机，停机处理，电机冒烟，堵塞，粉碎质量不好，轴承过热，超过60度。故障处理1、振动粉碎机一般采用电机直接联接粉碎装置，这种连接方式简单、易维修。但是如果在装配过程中两者不能很好连接，螺旋式洗盐机标准，就会造成粉碎机的整体振动。(1)电机转子与粉碎机转子不同心。可左、右移动电机的位置，管式螺旋式洗盐机，或在电机底脚下面加垫，以调整两转子的同心度。(2)粉碎机转子不同心。其原因是支撑转子轴的2个支承面不在同一个平面内。可在支撑轴承座底面垫铜皮，或在轴承底部增加可调的楔铁，经保证2个轴头同心。

(3)锤片不够灵活。锤片卡得太紧，在运行时没有甩开也会造成机身强烈震动。解决办法是，停机后，用手转动锤片，使锤片转动灵活。(4)转子上其他零件重量不平衡。解决办法是分别检查各个零件，乌鲁木齐螺旋式洗盐机，调整平衡。(5)主轴弯曲。主轴弯曲时会造成机身倾斜，造成运行时强烈震动。解决办法时校正主轴或更换新主轴。(6)轴承间隙超过极限或损坏。解决办法是更换新的轴承。(7)底脚固定螺帽松动。这样会造成粉碎机运作时摇晃，造成强烈震动。解决办法是紧固螺帽。[3] 使用维护粉碎机安装

调试完毕以后，操作人员接手进行生产运转前，请务必认真阅读产品说明书，了解粉碎机的结构原理，熟悉粉碎机的性能和操作规程，严格按照操作规程来操作，同时按照操作规程及注意事项进行巡回检查。

管式螺旋式洗盐机-鸿宇化工机械-乌鲁木齐螺旋式洗盐机由寿光市鸿宇化工机械有限公司提供。寿光市鸿宇化工机械有限公司为客户提供“粉洗盐生产线,融雪剂生产线,对辊粉碎机,对辊破碎机,螺旋输送”等业务，公司拥有“鸿宇”等品牌，专注于化工成套设备等行业。，在寿光市侯镇甫刘村-昌大路以东-教学楼北临的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：潘广君。