

二手混凝土搅拌站供应商 许昌二手混凝土搅拌站 潍坊创达机械

产品名称	二手混凝土搅拌站供应商 许昌二手混凝土搅拌站 潍坊创达机械
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

混凝土搅拌站的脏水虽然难处理，但也不是没有办法。首先在思路上要确定，坚决不以污染环境为前提。然后需建立专门的脏水盛放池，进行废水的沉淀工序。挖掘一个盛水池虽然会增加一些场地的成本费，但是废水存放在盛水池中经过积淀后，就可以进行重复多次的使用，二手混凝土搅拌站销售，无形当中也减少了作业流程中的投入。

此外，经过积淀后的清水还可以对场地进行冲刷降尘，降低搅拌站的空气尘灰的百分比。混凝土搅拌站的排放水盛水池也需要定期的清除，底部的污泥过厚会影响到盛水池的使用效果。废水也可以使用类似于生活废水井埋式的方法，进行挖井填满后，取上层的水做搅拌站混凝土的预拌补充水。

混凝土搅拌站是制备混凝土的成套机械，其功能是将混凝土的原材料：水泥及掺合料、水、砂、石料和添加剂等，按预先设定的配合比，分别进行上料、输送、储存、配料、称量、搅拌和出料，生产出符合质量要求的成品混凝土。

- 1.每次启动搅拌主机、斜皮带机前，应按电铃三次，每次间隔时间为十秒。第三次电铃响过五秒后，方可启动设备。
- 2.严禁无故进入搅拌主机内部，确属维修需要，二手混凝土搅拌站报价，应断开电源，挂上“有人工作，严禁合闸”的标志牌，并派专人看护。确定搅拌罐内无人后，二手混凝土搅拌站供应商，方可启动搅拌主机。
- 3.当搅拌主机内部有料时应人工清理干净，搅拌主机严禁带载启动。
- 4.严禁在设备运行时进行维修工作，不得触及设备的机械运动部分。

5.皮带输送机下禁止站人，许昌二手混凝土搅拌站，特别是重锤张紧器下，以免坠物伤人。

6.中途因故停机，应将输送带上砂石清理干净，方可启动，不允许负载启动。

混凝土搅拌站保养

每次使用搅拌站前检查

检查搅拌站中的空压机自保装置是否可靠，气压是否稳定;检查水泵引水是否加足，管路是否畅通；

料仓斗门、水泥斗门、中间集料斗门、出料门等开闭是否灵活可靠；

检查搅拌主机叶片的联结螺栓是否牢固;检查各电气装置是否，各限位开关动作开关是否灵活可靠

检查各润滑点急减速箱是否有足够的润滑油。

二手混凝土搅拌站供应商-许昌二手混凝土搅拌站-

潍坊创达机械由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司是山东 潍坊 ,混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在创达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创创达机械更加美好的未来。