

浙江振动电机 浙江光陵 浙江振动电机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 浙江振动电机 浙江光陵 浙江振动电机 |
| 公司名称 | 浙江光陵振动科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江台州大溪里宅工业区 |
| 联系电话 | 13858608268 13858608268 |

产品详情

为保证振动电机的正常使用，防止事故的发生，振动电机每工作5000小时就应该进行维护保养工作。检修内容：清除机体积尘，浙江振动电机，检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固，及时清除隐患；打开电机，清除机体内外积尘、检查轴承的磨损、检查接头、接地及各紧固螺栓是否松动并及时紧固，清洗轴承更换新的润滑脂。振动电机允许有适量的轴向游隙，如采用单列圆锥滚子轴承的振动电机，轴向游隙必须控制在0.30-0.40mm之间，否则极易损坏电机。如更换新轴承时应选用原轴承型号。安装偏心块调整激振力时，两内侧为固定偏心块应在轴向方向保持重合，再将两端轴上的外则可调偏心块向同一方向调整为相同角度，否则电机产生巨大的错向激振力，以至发生损坏振动机械的现象。

隔爆型振动电机用橡胶套软电缆（橡套外径15mm）与电源相接，接线步骤如下：

1、将接线盒外部擦干净，剥掉电缆线部分的绝缘。

2、卸下出线压盖、电缆导套、密封圈、接线盒盖。

3、将出线压盖，电缆导套，密封圈套上电缆，浙江振动电机哪家好，然后把电缆的电力芯线和接地芯线分别接到接线柱和接地螺钉上，浙江振动电机报价，并注意导线部分不要露在弓型垫圈外。当电机可在380V、660V两种电压下运行时，用户可根据自己需要按下图接线。

4、装好密封圈、电缆导套、出线压板和接线盒盖。

5、拆装中应注意保护隔爆面不要损伤，装配时应涂204-1防锈油，装好后隔爆面须严密贴合。电缆在接线盒与不振动的固定卡之间须有一个自然悬垂，即接线盒至不振动的固定卡之间的电缆长度应比其线距离长400

(1) 功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与普通Y系列电机一致，同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性，作了必要调整，更加有效和适用。

(2) YBX3全系列采用F级绝缘，温升按B级考核。

(3) 噪声限值比YB系列低，接近YB系列的I级噪声，振动限值与YB系列相当。

(4) 外壳防护等级提高到IP55。

(5)

YBX3全系列选用低噪声深沟球轴承，机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。

(6) 电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种，以平行水平分布为主。

浙江振动电机多少钱-浙江光陵-浙江振动电机由浙江光陵振动科技有限公司提供。浙江光陵振动科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！