

瓦房店租赁ups电源 出租静音柴油发电机

产品名称	瓦房店租赁ups电源 出租静音柴油发电机
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

UPS电源完善外部防雷设施，做好机房接地，交流、直流工作地、保护地，宜共用一套接地装置防雷接地，接地电阻按其中*小值确定。如果需要单独接地，则必须在两个地之间安装一个等电位公共接地连接器。无论使用何种接地系统，等电位连接都非常重要。ups保护的往往是大型数据系统，对雷击比较敏感。即使是很小的潜在罢工，也常常会造成不必要的损失。

2、安装尺寸合适的避雷器。防雷的核心内容是放电和均衡。平衡，放电将雷电电流尽可能多地、尽可能远地放电到大地，使其远离通信系统。

3、采取多级防雷措施。划分相应的防雷的区域为：

LPZOA（OA区），该区内的所有物体都可能受到直接雷击的破坏，而雷电产生的电磁场在该区内可以自由传播，不会衰减。

LPZOB（OB区），该区所有物体都在接闪器的保护范围内，不会被雷电直接击中，但由于该区没有对雷电电磁场的屏蔽装置，由雷电产生的电磁场闪电也可以自由传播，没有衰减。

LPZ1（1区），该区内的物体由于在建筑物内，不会被直接雷击，各导体流过的电流比LPZOB区小。该区域的雷电电磁场视屏蔽措施而有不同的衰减。

LPZ2（Zone 2），当需要进一步降低雷电和电磁场时，应引入后续防雷区，后续防雷区的要求应根据所要求的环境选择保护系统。

所谓多级保护，就是根据电磁兼容原理，逐层削弱雷电流，在电力进线配电柜、楼层配电柜、机房进线箱内安装适当规格的避雷器。对于带有信号或通信接口的ups，为防止雷电波从信号或通信线路引入，必须在信号或通信线路接口处安装相应的信号避雷器。