

10KVA铜陵市kstar科士达ups电源YDC9310-RT专业版重点通信枢纽

产品名称	10KVA铜陵市kstar科士达ups电源YDC9310-RT专业版重点通信枢纽
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

10KVA铜陵市kstar科士达ups电源YDC9310-RT版重点通信枢纽 重要的安全操作 说明 ， 请妥善保存。 UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。 1.1 注意事项 1 . 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2 .

为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3 . 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4 .

不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5 . 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6 . 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7 . 触摸电池前要检查有无高压电 8 .

使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度0 -40 ，相对湿度5%-95% ）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。

有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9 . 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。时比较均流。 3.16 LBS 装配（40- -A 50kVA 机型） LBS 系统包括：LCD LBS 主从机设置，LBS 通讯连接线和 STS 装置。 3.16.1 D LCD 设置设置每台 UPS 为主机或者为从机，如果该 UPS 或该 UPS 系统为 LBS 主机，则必须设置该 UPS 或该 UPS 系统为主机。 3.16.2 LBS 通讯连接线装配每台 UPS 有两个 LBS 接口，需使用 RJ45 通讯线将两个 UPS 的 LBS 接口连接起来，且需形成环型。不同的串行通信的传输速率差别极大，有的只有数百bps，有的可达100Mbps。单工通信与双工通信串行通信按信息在设备间的传送方向又分为单工、双工两种方式。单工通信方式只能沿单一方向发送或接收数据。双工通信方式的信息可沿两个方向传送，每一个站既可以发送数据，也可以接收数据。双工方式又分为全双工和半双工两种方式。数据的发送和接收分别由两根或两组不同的数据线传送，通信的双方都能在同一时刻接收和发送信息，这种传送方式称为全双工方式；用同一根线或同一组线接收和发送数据，通信的双方在同一时刻只能发送数据或接收数据，这种传送方式称为半双工方式。

[6KVA怀化市kstar科士达ups电源YDC9306-RT版应急照明配套使用](#)