

合肥呼叫器|医院病房呼叫器|茶楼呼叫器|宾馆酒店呼叫器|商务办公呼叫器

产品名称	合肥呼叫器 医院病房呼叫器 茶楼呼叫器 宾馆酒店呼叫器 商务办公呼叫器
公司名称	合肥多能电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨路162号国际商务中心A座906室
联系电话	86-05513663405 13349092521

产品详情

呼叫器 1) 液晶显示屏显示详解： 共显示6位数，前两位为目前共有的等待人数；后四位为当前所办理的号码。例如图：前两位为目前共有等待客户人数35人，后四位为当前办理的客户号码为1236号。

2) 键盘详解：

- “功能”键类似确定键，多与其他键配合使用。
- “取消”键如输入错误，可按此键以便从新输入。
- “重呼”键如被呼叫客户未能及时出现，可按此键进行再次呼叫。
- “呼叫”键常用键，用于呼叫客户前来办理。
- “等候”键专门为医院设计，其作用：当医院有二次候诊区时，柜员按“呼叫”键呼叫就诊客户后可按此键，系统将自动通知三位客户到二次候诊区候诊。设置几位客户到二次候诊区候诊，可由客户任意设置。
- “重排”键 操作1：单按此键 = 重排功能的实现
可使因特殊情况暂不能办理的客户向后排3位，向后所排位数可根据实际情况任意调整。
操作2：输入需转移的队列号 + 按此键 = 转移功能的实现 当办理的客户仍需办理其他业务，柜员需按相应队列号的数字键再按此键，即可把当前客户转移到相应的队列，并使此客户有一定的优先性。使客户优先几位，可由客户任意设置。
- 数字0键除输入数字“0”外为“暂停”键。 操作1：单按此键为输入数字“0” 操作2：按此键 + “功能”键 = 暂停功能的实现 作用：当柜员有事或因其他原因暂停办理业务时需按此键再按“功能”键，系统将自动收取信息不再给此柜员安排顾客。
- 数字1键除输入数字“1”外为“警报”键。 操作1：单按此键为输入数字“1” 操作2：按此键 + “功能”键 = 警报功能的实现
作用：当遇到特殊情况时，按此键系统将自动发出客户所设置的相应声音。
- 数字2键除输入数字“2”外为“刷新”键。 操作1：单按此键为输入数字“2” 操作2：按此键 + “功能”键 = 刷新功能的实现 作用：按此键再按“功能”键，可使显示屏显示系统最新的客户信息。

- 数字3键除输入数字“3”外为“回呼”键。操作1：单按此键为输入数字“3”操作2：按此键 + “功能”键 = 回呼功能的实现 作用：当需要呼叫前一位客户时，需按此键再按“功能”键。
- 数字4键除输入数字“4”外为“退出”键。操作1：单按此键为输入数字“4”操作2：按此键 + “功能”键 = 退出功能的实现 作用：当柜员工作告一段落时需按此键再按“功能”键，呼叫器将与系统断开，不再完成有关业务任何操作。
- 数字5键除输入数字“5”外为“删除”键。操作1：单按此键为输入数字“5”操作2：按此键 + “功能”键 = 删除功能的实现 作用：按此键再按“功能”键，可彻底删除没有前来办理业务的客户信息。
- 数字6键除输入数字“6”外为“忽略”键。操作1：单按此键为输入数字“6”操作2：按此键 + “功能”键 = 忽略功能的实现 作用：当按“呼叫”键，客户没有前来就诊时，需按此键再按“功能”键，将删除此客户信息，系统将不把此客户记入到统计当中。如需要可召回重新呼叫此客户。
- 数字7键除输入数字“7”外为“帐号”键。操作1：单按此键位输入数字“7”操作2：按此键 + “功能”键 = 实现账号的查询 作用：当柜员需查询该呼叫器登陆号时，需按此键再按“功能”键。
- 数字8键除输入数字“8”外为“地址”键。操作1：在没有输入账号时，按此键 + “功能”键可显示与系统连接的地址。操作2：输入账号后，按此键为输入数字“8”作用：安装呼叫器时在柜员不登陆的情况下，按此键即可检查是否与主系统相连接，是否能接受到数据。
- 数字9键除输入数字“9”外为“统计”键。操作1：单按此键输入数字“9”操作2：按此键 + “功能”键 = 统计功能的实现 作用：当柜员在本次登陆工作完成后，可按此键再按“功能”键即可统计出这段时间内所就诊过的客户数量。