

# 澄迈县工厂大门别墅定制门厂家财门麒麟公司

产品名称	澄迈县工厂大门别墅定制门厂家财门麒麟公司
公司名称	南京财门麒麟智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:财门麒麟 型号:CM 产地:南京
公司地址	南京经济技术开发区恒通大道77—1号(注册地址)
联系电话	18251935383 18251935383

## 产品详情

### 电动伸缩门维修技巧 详解电动伸缩门五大故障的解决方法

我们都知道东西使用久了就肯定会出现这样那样的毛病,电动伸缩门也一样,电动伸缩门在长年的使用过程中会遇到各式各样的故障有时在在使用中不能开/关;只能开(关)不能关(开);电动伸缩门不能停止出现撞墙的情况等等故障。下面我们就来一一了解下这些故障的缘由和解决方法。

#### 电动伸缩门维修一.不能开、关

A.先检查有无市电、保险管有无烧毁如果保险丝溶断了必须要做全面检查。

B.在传达室拔掉地下电缆插头用万用表Rx1挡测量电机红、白、黄三条引线是否相通(黄(红)与白色电阻应在15欧姆左右黄色与红色应在30欧姆左右)再用R×10K档测量与其它的线是否有一定的电阻(主要是检查线与线之间是否会间接性短路)。红、白、黄三条电机线不通(电阻无穷大)再检测机尾接线盒里的红、白、黄色若相通说明地下电缆中红、白、黄断路;不相通再拆开机罩在门排与机头连接的插头处再测这三条线若相通说明从门排端起至传达室的线断(包括各插头接触不良在内);若还是不通直接测量电机定子线圈是否断路。

C.伸缩门电机引线只有红、黄相通与白色分别不通查看电机定子是否发烫.若发烫厉害说明电机热保护停机不能开关.(豪华无轨门只有红、黄相通,因为电子软起动装置在白色线上串有一个可控硅若可控硅开路会出现几秒钟后才起动)若不发烫检查20UF的启动电容是否失效。

D.电机良好还是不能开关再测量蓝、绿、灰色三条限位信号线是否短路因为门到位自动停止是通过限位传感器K1、K2感应假如K1、K2两只传感器同时短路也相当于门在开门是限位了关门也限位了造成的不能开关]。 E.电机线、信号线良好还是不能开关说明控制盒有故障。为什么不先换控制盒呢?如果有哪里出现短路可能将刚刚换好的又会烧坏。所以我们要检查好每个部位没有其他故障隐患后才可以更换。

