

圣阳蓄电池SSP12-7 12V7AH参数规格

产品名称	圣阳蓄电池SSP12-7 12V7AH参数规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SSP12-7 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

圣阳蓄电池SSP12-7 12V7AH参数规格

圣阳蓄电池安装应该注意：1、因该电池系湿荷电态出厂，在运输、安装过程中，**小心搬运，防止短路。2、由于电池组件的电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连线时，应使用带绝缘包扎的工具；安装或搬运电池时，要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜；电池在搬运过程中，防止碰撞冲击，不得扭动端柱和排气阀。严禁将工具、杂物或其它导电物品放在电池上。3、脏污的接线端子或连接不牢均可能引起电池打火，所以要保持接线端子连接处的清洁，并拧紧连接电缆，使扭矩达到不同连接端子的规定值。操作时不得对端子产生非紧固所**的其它应力。4、电池之间、电池组之间以及电池组与电源设备之间的连接应合理方便、电压降尽量小。不同规格、不同批次、不同厂家的蓄电池不能混用。安装末端连接件和接通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负性连接是否正确，电池间连接是否牢固。5电池安装过程中要避免电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连接时，应将电池组中一个端子导电连线断开，充电器或负载电路开关应位于“断开”位置，以防止短路，并*连接正确，蓄电池的正与充电器的正连接，负与负连接。6电池外壳不能使用清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，应配备干粉灭火器具。7安装使用前请逐只检查单体电池的开路电压。若**此值，需补充电后再使用。8电池安装使用前，请逐只检查每只电池阀门是否牢固，若有松动，应立即旋紧。9与单体电池连接的系统可能有高电压，安装时应注意避免电击的危险。10在操作条件允许的情况下，可以将电池架与地面的埋铁进行焊接。11在电池架安装过程中禁止损坏电池架零部件的表面涂层。

板栅结构：耳中位及底角错位式设计，正板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的**性。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。隔板采用胶体电池波纹式隔板，其隔板孔率大、电阻低。电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封**性。电池具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析体进行过滤，使其对环境无污染。胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的**性。过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不

易产生热失控现象。胶体电池凝胶电解质对正、负活性物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负硫酸盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。圣阳蓄电池安装是应该注意的什么 因该电池系湿荷电态出厂，在运输、安装过程中，**小心搬运，防止短路。由于电池组件的电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连线时，应使用带绝缘包扎的工具;安装或搬运电池时，要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜;电池在搬运过程中，防止碰撞冲击，不得扭动端柱和排气阀。严禁将工具、杂物或其它导电物品放在电池上。脏污的接线端子或连接不牢均可能引起电池打火，所以要保持接线端子连接处的清洁，并拧紧连接电缆（或铜排），使扭矩达到不同连接端子的规定值。操作时不得对端子产生非紧固所**的其它应力。电池之间、电池组之间以及电池组与电源设备之间的连接应合理方便、电压降尽量小。不同规格、不同批次、不同厂家的蓄电池不能混用。安装末端连接件和接通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负性连接是否正确，电池间连接是否牢固。电池安装过程中要避免电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连接时，应将电池组中一个端子导电连线断开，充电器或负载电路开关应位于“断开”位置，以防止短路，并*连接正确，蓄电池的正与充电器的正连接，负与负连接。