

上海平头式起重机供应 上海平头式起重机 威华塔吊机

产品名称	上海平头式起重机供应 上海平头式起重机 威华塔吊机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有 限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

塔机升降机长期停放后，重新启动时应注意什么？

塔机升降机和施工起重机设备长时间停放后，以下是注意事项：

如果塔机升降机长时间关闭后重新启动，请检查以下内容：

钢结构

检查钢结构和各销的接头是否正常；

金属构件的棒，腹板和焊缝是否开裂，检查钢结构是否有水或霜胀变形。

润滑剂

检查每个减速器中的油位，检查是否漏油，并及时加注或更换品牌的润滑油。

及时在皮带轮和轴承座中注满符合要求的油脂。

支撑零部件的问题

工作机构未按图纸设计要求进行组装，选择价格较低的配套的机构，导致塔机各项性能低于设计要求，其内容出现在样品和广告中，上海平头式起重机，明显具有欺骗性；

部分厂家组装塔机时使用的电气元件达不到标准的要求，上海平头式起重机供应，尤其是电气绝缘和五芯电缆的使用；

部分厂家选用钢材、滑轮组钢丝绳、高强度螺栓、液压密封件。

塔机钢结构焊接达不到质量要求，焊缝高度和深度不够，不使用CO₂气体保护焊，应设置焊接连接板的地方未设置，产生偏心弯矩，影响塔机使用安全；

塔式起重机机构表面油漆质量差，往往在一个工程未完成前，就会爆皮、返锈。

说明书不完整，上海平头式起重机价格，参考性差

塔式起重机的操作说明一般比较简单，上海平头式起重机出售，缺乏图解，很多易损件根本没有标明；

手册无法指导塔机用户如何使用、安装和维护塔机，如何排除塔机的常见故障。

五、售后服务和培训

售后服务不及时，用户在驾驶、日常维护和故障排除方面缺乏必要的技术支持和指导。

1、塔吊基础施工要点:

1.1基础应手动修整，以满足基础图的要求。

1.2基础下应做100毫米厚的砂垫层，捣固机。

1.3基础地脚螺栓的放置应符合要求。应保证基础中螺栓的埋深为螺栓直径的25~30倍，并保证螺栓与基础连接的可靠性。

1.4为防止基础积水，基础表面应高于周围地面。如果基础表面低于周围地面，应采取排水措施，及时排除基础积水。

1.5基础混凝土强度不低于C35，浇筑时保留试块。塔吊安装时基础混凝土的强度应达到设计强度的80%以上。

1.6基础混凝土达到一定强度后，基础表面应用砂浆找平，误差不得超过千分之一。

上海平头式起重机供应-上海平头式起重机-威华塔吊机(查看)由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司是一家从事“塔式起重机,施工升降机,物料提升机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“威华重工”品牌拥有良好口碑。我

们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使威华重工在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！